



Więcej informacji na temat stref bezpieczeństwa oraz pozostałych obowiązkowych wymogów instalacyjnych pomp ciepła z czynnikiem R290 znajduje się w instrukcji montażu urządzenia dostępnej na dimplex24.pl.

Montaż pompy ciepła na poziomie podłoża



Montaż pompy ciepła na poziomie podłoża



Uwaga: należy zapewnić swobodny dostęp do strefy serwisowej (S) w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych.