
LIA 0608HWCF M

LIA 0911HWCF M



Instrukcja montażu i użytkowania

Pompa ciepła powietrze/woda
typu split z wieżą
hydrauliczną Compact

Spis treści

1	Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	PL-3
1.1	Symbole i oznaczenia	PL-3
1.2	Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa odnośnie do stosowania czynnika chłodniczego R32	PL-3
1.3	Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	PL-3
1.4	Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	PL-4
1.5	Ustawowe przepisy i dyrektywy	PL-4
2	Zastosowanie	PL-4
2.1	Zakres zastosowania	PL-4
2.2	Właściwości ogólne	PL-4
3	Zakres dostawy	PL-5
3.1	Jednostka wewnętrzna	PL-5
3.2	Płytki rozdzielcza	PL-6
3.3	Sterownik pompy ciepła	PL-6
3.4	Jednostka zewnętrzna	PL-6
4	Transport i magazynowanie	PL-7
5	Ustawianie	PL-8
5.1	Jednostka wewnętrzna	PL-8
5.2	Jednostka zewnętrzna	PL-9
5.3	Warunki ustawienia pompy ciepła	PL-10
5.4	Montaż na terenach przybrzeżnych	PL-13
5.5	Środki ostrożności na okres zimy oraz w przypadku wiatrów sezonowych	PL-13
6	Montaż urządzenia wewnętrznego	PL-14
6.1	Informacje ogólne	PL-14
6.2	Usuwanie osłon	PL-14
6.3	Przyłącze od strony ogrzewania	PL-14
7	Przyłącza przewodów rurowych i kabli do urządzenia zewnętrznego	PL-16
7.1	Rury czynnika chłodniczego	PL-16
7.2	Przyłącza elektryczne	PL-19
7.3	Czynności końcowe	PL-20
7.4	Kontrola szczelności i opróżnianie	PL-20
8	Uruchomienie	PL-22
8.1	Info. ogólne	PL-22
8.2	Przygotowywanie	PL-22
8.3	Sposób uruchamiania	PL-22
9	Punkty kontrolne, konserwacja i usuwanie usterek	PL-23
9.1	Lista kontrolna przed uruchomieniem	PL-23
9.2	Konserwacja	PL-24
9.3	Usuwanie usterek	PL-25
9.4	Charakterystyki czujnika temperatury w urządzeniu zewnętrznym	PL-26
9.5	Charakterystyki czujnika temperatury w urządzeniu wewnętrznym	PL-27
10	Czyszczenie / pielęgnacja	PL-28
10.1	Pielęgnacja	PL-28
10.2	Czyszczenie od strony ogrzewania	PL-28
10.3	Anoda antykorozyjna	PL-28
11	Usterki / wyszukiwanie błędów	PL-28
12	Wyłączenie z eksploatacji / utylizacja	PL-28
13	Informacje o urządzeniu	PL-29
14	Informacja o produkcie zgodna z rozporządzeniem (UE) nr 813/2013, Załącznik II, Tabela 2	PL-31

15 Rysunki wymiarowe	PL-33
15.1 Rysunek wymiarowy urządzenia zewnętrznego LIA 0608HWCF M.....	PL-33
15.2 Rysunek wymiarowy urządzenia zewnętrznego LIA 0911HWCF M.....	PL-34
15.3 Plan fundamentu LIA 0608HWCF M.....	PL-35
15.5 Rysunek wymiarowy jednostki wewnętrznej.....	PL-36
16 Wykresy	PL-37
16.1 Wykres limitów pracy, grzanie	PL-37
16.2 Wykres limitów pracy, chłodzenie.....	PL-38
17 Schematy połączeń	PL-39
17.1 Schemat elektryczny 6 kW / 10 kW.....	PL-39
18 Schematy układów hydraulicznych	PL-41
18.1 Urządzenie monoenergetyczne z jednym obiegiem grzewczym i przygotowaniem ciepłej wody użytkowej.....	PL-41
18.2 Instalacja monoenergetyczna z dwoma obiegami grzewczymi i przygotowaniem ciepłej wody użytkowej.....	PL-42
18.3 Legenda.....	PL-43
19 Deklaracja zgodności	PL-44

1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

1.1 Symbole i oznaczenia

Szczególnie ważne wskazówki są w niniejszej instrukcji oznaczone słowami

UWAGA! i NOTYFIKACJA.

UWAGA!

Bezpośrednie zagrożenie życia lub niebezpieczeństwo poważnych obrażeń albo szkód rzeczowych.

WSKAZÓWKA

Ryzyko szkód rzeczowych lub niebezpieczeństwo lżejszych obrażeń bądź ważne informacje lub inne zagrożenia dla osób i rzeczy.

1.2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa odnośnie do stosowania czynnika chłodniczego R32

UWAGA!

Pompa ciepła powietrze/woda zawiera R32, czynnik chłodniczy jest bezwonny i palny.

UWAGA!

Należy unikać kontaktu czynnika chłodniczego z gorącymi powierzchniami, iskrami, otwartym ogniem, źródłami ciepła bądź innymi źródłami zapłonu, takimi jak na przykład grzałka elektryczna.

UWAGA!

Gaz/opary są cięższe od powietrza. Mogą gromadzić się w pomieszczeniach zamkniętych, zwłaszcza na podłodze lub w głębiej położonych obszarach.

UWAGA!

W przypadku wycieku czynnika chłodniczego należy zapewnić wystarczającą wentylację, a dany obszar natychmiast posprzątać. Jeżeli wentylacja nie jest możliwa, dany obszar trzeba niezwłocznie opuścić.

UWAGA!

Rozkład termiczny gazu może spowodować ulatnianie się toksycznych substancji.

UWAGA!

Kontakt z płynnym czynnikiem chłodniczym grozi odmrożeniami.

UWAGA!

W przypadku niewielkich stężeń występować mogą takie objawy jak zawroty, bóle głowy, mdłości czy zaburzenia równowagi. W przypadku wyższych stężeń występuje niebezpieczeństwo uduszenia.

UWAGA!

Czynnik chłodniczy nie może przedostawać się do atmosfery.

UWAGA!

W przypadku wymienionej tutaj pompy ciepła wolno wykorzystywać jedynie części, narzędzia i materiały eksploatacyjne dopuszczone pod kątem czynnika chłodniczego R32.

1.3 Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

UWAGA!

Prace przy pompie ciepła powierzać wolno tylko upoważnionemu i kompetentnemu personelowi.

UWAGA!

Odpowiedzialność za instalację pompy ciepła ponosi firma wykonująca instalację. Należy przy tym uwzględnić uwarunkowania lokalne, takie jak przepisy budowlane, obciążenie statyczne budowli, napór wiatru itp.

UWAGA!

Aby pompa ciepła pracowała w prawidłowy sposób, instalację, konserwację i naprawę należy przeprowadzić zgodnie z instrukcjami instalacji. Nieprofesjonalna obsługa grozi szkodami materialnymi i obrażeniami.

UWAGA!

Należy unikać otwierania urządzenia z użyciem siły oraz spalania go.

UWAGA!

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z krajowymi przepisami, prawem oraz niniejszą instrukcją instalacji.

UWAGA!

W pobliżu urządzenia nigdy nie magazynować ani nie używać palnych lub mogących ulec zapłonowi materiałów.

UWAGA!

Nieprawidłowa instalacja lub montaż urządzenia bądź akcesoriów grozi porażeniem prądem, zwarcieniem, przeciekami, pożarem oraz innymi szkodami.

UWAGA!

Miejsce ustawienia urządzenia musi być wystarczająco duże i odpowiednio wentylowane (patrz rozdz. 5.3.4).

UWAGA!

Części obwodu czynnika chłodniczego lub układu wody oraz przewodów elektrycznych nie przewiercać, przekłuwać ani nie ścisnąć.

UWAGA!

Do prac naprawczych wykorzystywać tylko narzędzia i środki pomocnicze dopuszczone także do eksploatacji z R32.

UWAGA!

Pompa ciepła typu powietrze/woda NIE może być montowana w obszarach, w których mogą pojawić się gazy korozyjne, takie jak np. kwasy lub gazy alkaliczne.

1.4 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

To urządzenie jest przeznaczone tylko do celu przewidzianego przez producenta. Inne lub wykraczające poza ten zakres sposoby użytkowania są uznawane za niezgodne z przeznaczeniem. Zalicza się do tego także przestrzeganie dołączonej dokumentacji projektowej. Zabronione są wszelkie zmiany lub modyfikacje urządzenia.

1.5 Ustawowe przepisy i dyrektywy

Zgodnie z artykułem 1, rozdział 2 k) dyrektywy UE 2006/42/WE (dyrektywa maszynowa) ta pompa ciepła jest przeznaczona do użytku domowego i podlega w związku z tym wymogom dyrektywy UE 2014/35/UE (dyrektywa niskonapięciowa). Może być używana również przez nieprofesjonalistów do ogrzewania sklepów, biur i innych podobnych miejsc pracy, do ogrzewania zakładów rolniczych, hoteli, pensjonatów i tym podobnych oraz innych pomieszczeń mieszkalnych.

Przy konstrukcji i realizacji przestrzegane były wszystkie dyrektywy WE, przepisy DIN i VDE (zobacz deklaracja zgodności CE). Przy podłączeniu elektrycznym należy przestrzegać odpowiednich norm VDE, EN oraz IEC. Ponadto należy uwzględnić warunki przyłączeniowe operatorów sieci zasilających.

Instalacja grzewcza musi zostać podłączona zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto przy podłączaniu do przygotowania ciepłej wody użytkowej należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących zaopatrzenia w wodę pitną.

To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach psychicznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające wystarczającego doświadczenia lub wiedzy, jeśli pozostają pod nadzorem lub zostały pouczone o sposobie bezpiecznego obsługiwanego urządzenia i są świadome związanych z tym zagrożeń.

Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i podstawowe czynności konserwacyjne nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru dorosłych.

⚠ UWAGA!

Przy eksploatacji i konserwacji pompy ciepła muszą być spełnione wymagania prawne kraju, w którym jest eksploatowana pompa ciepła. W zależności od zastosowanej ilości czynnika chłodniczego wykwalifikowany personel powinien w regularnych odstępach czasu sprawdzać i protokołować szczelność pompy ciepła.

2 Zastosowanie

2.1 Zakres zastosowania

Jednostka wewnętrzna łączy odwracalną pompę ciepła z siecią grzewczą w budynku. Jednostka wewnętrzna zawiera wszystkie hydrauliczne komponenty, które muszą zostać zainstalowane pomiędzy układem wytwarzania ciepła i układem rozdzielania ciepła z niemieszonym obiegiem grzewczym.



Należy zwrócić uwagę na limity pracy określone w informacjach o urządzeniu.

2.2 Właściwości ogólne

- Niższy nakład prac instalacyjnych za sprawą wbudowanych fabrycznie komponentów.
- System gotowy do przyłączenia, zawiera wszystkie istotne komponenty, takie jak pompy, elementy odcinające i zabezpieczające oraz sterownik pompy ciepła
- Zintegrowany zbiornik ciepłej wody użytkowej 200 l
- Naczynie wyrównawcze 12 l
- Płynnie regulowana pompa obiegowa umożliwia dopasowanie mocy w zależności od potrzeb.
- Opcjonalna grzałka zanurzeniowa do maks. 6 kW
- Przełączana grzałka rurowa (2/4/6 kW) do wspomaganie ogrzewania i dogrzewania ciepłej wody użytkowej

3 Zakres dostawy

3.1 Jednostka wewnętrzna



- 1) Doprowadzenie zimnej wody
- 2) Wyjście ciepłej wody
- 3) Kurek (zawór) opróżniający
- 4) Zawór zwrotny zimnej wody
- 5) Kołnierz czyszczący
- 6) Powrót (wlot)
- 7) Zasilanie (wylot)
- 8) Naczynie wyrównawcze 12 l
- 9) Przepływomierz
- 10) Ekran dotykowy
- 11) Stopki regulowane
- 12) Rozdzielnia
- 13) Zawór (kurek) uzupełniający
- 14) Połączony magnetoodmulnik
- 15) Płytowy wymiennik ciepła
- 16) Ogrzewanie rurowe 6 kW
- 17) Pompa obiegowa
- 18) Ogranicznik temperatury bezpieczeństwa, ogrzewanie rurowe
- 19) Zawór przełączający grzanie / ciepła woda użytkowa

3.2 Płytki rozdzielcza

⚠ UWAGA!

Przed otwarciem urządzenia należy upewnić się, że wszystkie obwody elektryczne są odłączone od źródła napięcia.

Płytki rozdzielcza znajduje się w górnej części jednostki wewnętrznej. Po zdemontowaniu przedniej osłony staje się dostępny obszar urządzeń elektrycznych.


Na płytce rozdzielczej znajdują się zaciski przyłączy zasilania, styczniki ogrzewania, zaciski przyłączeniowe przewodu łączącego pompę ciepła i sterownik pompy ciepła.

⚠ UWAGA!

Po zakończeniu prac przy płytce rozdzielczej należy upewnić się, że wszystkie elementy są poprawnie podłączone i po zamknięciu pokrywy nie można dotknąć części pod napięciem.

3.4 Jednostka zewnętrzna

3.4.1 Jednostka zewnętrzna 6 kW




3.3 Sterownik pompy ciepła

Zintegrowany sterownik pompy ciepła jest komfortowym, elektronicznym przyrządem regulującym i sterującym. Steruje i nadzoruje on całą instalację grzewczą w zależności od temperatury zewnętrznej, przygotowanie ciepłej wody użytkowej oraz urządzenia bezpieczeństwa technicznego.

Sposób działania i posługiwanie się sterownikiem pompy ciepła jest opisany w załączonej instrukcji użytkownika.

3.4.2 Jednostka zewnętrzna 10 kW



4 Transport i magazynowanie

W czasie transportu i magazynowania urządzenie musi być przechowywane w suchym miejscu i nie może być narażane na temperatury poniżej punktu zamarzania.

Podczas magazynowania urządzenia należy zwrócić uwagę na to, aby nie przedostawały się do niego inne gazy, ciecze czy ciała stałe. Przyłącza urządzenia powinny pozostać zamknięte do ostatecznego montażu urządzenia. Dodatkowo trzeba także uważać, aby podczas transportu i magazynowania urządzenia ani ono, ani poszczególne elementy nie uległy uszkodzeniu. Proszę pamiętać, aby nie układać urządzeń jedno na drugim (brak obciążenia urządzenia oddziałującego od góry) ani ich nie ścisnąć.

Urządzenie należy magazynować w pomieszczeniu o dostatecznej dużej powierzchni (zwłaszcza w przypadku magazynowania w piwnicach, garażach, ogrodach zimowych itp.).

UWAGA!


Informacje dotyczące transportu i magazynowania znajdują się na etykietach opakowań.

UWAGA!

Urządzenie należy magazynować w odpowiednio wentylowanym pomieszczeniu, w którym nie ma przez cały czas źródła zapłonu, takiego jak na przykład otwarte płomienie, zasilany gazem sprzęt AGD, elektryczne urządzenie grzewcze, warsztaty.

UWAGA!

Urządzenie należy magazynować w odpowiednio wentylowanym pomieszczeniu, którego rozmiar jest zgodny z przewidzianą pod kątem eksploatacji powierzchnią. (patrz rozdz. 5.3.4)




Transport do ostatecznego miejsca instalacji powinien mieć miejsce na palecie.

Ze względu na znaczną masę własną jednostki wewnętrznej należy ją transportować za pomocą wózka podnośnikowego, ręcznego itp. Jeżeli nie jest to możliwe, wówczas należy zawsze transportować jednostkę przy wsparciu kilku osób.

Podczas transportu urządzenia należy uważać, aby jednostka, części i połączenia na złączu nie uległy uszkodzeniu. Podczas transportu urządzenie trzeba też chronić przed wilgocią.

Gdy jednostka wewnętrzna nie jest napełniona, ma skłonności do przechylania. Zwrócić uwagę na kwestie stabilności. W miarę możliwości jednostkę należy zawsze transportować pionowo.



UWAGA!

Jednostka wewnętrzna oraz paleta transportowa są ze sobą połączone śrubami.

WSKAZÓWKA

Urządzenia wewnętrznego nie wolno przechylać powyżej kąta 45°.

5 Ustawianie


5.1 Jednostka wewnętrzna

Urządzenie jest przystosowane głównie do instalacji w pomieszczeniach, na równej, gładkiej i poziomej powierzchni. Jednostka wewnętrzna powinna być ustawiona w sposób umożliwiający bezproblemowe przeprowadzanie prac serwisowych od strony obsługi. Jest to możliwe przy zachowaniu odstępów 1 m od strony przedniej. W odniesieniu do wymaganej wysokości pomieszczenia, w którym ustawione jest urządzenie, należy uwzględnić dodatkowe miejsce (ok. 30 cm, patrz rysunek wymiarowy) na wymianę anody ochronnej. Urządzenie musi zostać zamontowane w pomieszczeniu chronionym przed mrozem z zastosowaniem krótkich odcinków układania przewodów.

⚠ UWAGA!

W stanie nienapełnionym (zbiornik ciepłej wody użytkowej bez wody) urządzenie ma tendencję do przewracania się w stronę komponentów hydraulicznych. Nie opierać się o tył urządzenia!

Prace związane z ustawieniem i instalacją musi przeprowadzić autoryzowana firma specjalistyczna.



Rys. 5.1: Odległości jednostki wewnętrznej

Podczas montażu jednostki wewnętrznej na piętrze należy wziąć pod uwagę wytrzymałość stropu oraz, ze względów akustycznych, dokładne rozplanowanie odsprężenia dźwięku. Odradza się instalację na stropie drewnianym.

Urządzenia nie należy umieszczać w pomieszczeniach, w których panuje wysoka wilgotność powietrza, takich jak prysznice, umywalnie itp.

Proszę pamiętać także, że nienapełnione urządzenie ma skłonność do przechylania. Trzeba zatem zwrócić szczególną uwagę na kwestię stabilności. Nie wolno opierać się o urządzenie lub opierać o nie żadnych przedmiotów.

⚠ UWAGA!

Pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie, musi spełniać wymagania dotyczące minimalnych powierzchni posadawienia (patrz rozdz. 5.3).

⚠ UWAGA!

Urządzenie należy umieścić w pomieszczeniu o wystarczającej cyrkulacji powietrza.

⚠ UWAGA!

Urządzenia nie wolno ustawiać ani obsługiwać w pobliżu otwartego płomienia, urządzeń zasilanych gazowo, elektrycznych grzejników lub innych, porównywalnych źródeł zapłonu.

⚠ UWAGA!

Urządzenia nie wolno montować w pomieszczeniu, które jest też wykorzystywane jako stanowisko robocze lub warsztat (niebezpieczeństwo zapłonu wskutek oddziaływania iskier).

⚠ UWAGA!


Ustawiając urządzenie, należy uważać, aby nie zablokować otworów wentylacyjnych.

i WSKAZÓWKA


Pompa ciepła nie nadaje się do eksploatacji na wysokości ponad 2000 metrów (nad poziomem morza).

5.2 Jednostka zewnętrzna


- Zaleca się montaż jednostki zewnętrznej blisko ściany na oddzielnym od budynku fundamencie, w odstępnie minimum 0,3 m po stronie zasysania (Rys.. 5.2 + Rys.. 5.3).
- Zastosowanie zadaszenia chroniącego przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, deszczem i śniegiem, nie może zakłócić wymiany ciepłej jednostki.
- W przypadku instalacji wolnostojącej należy połączyć fundament spójnie z urządzeniem po stronie zasysania. Pozwala to uniknąć gromadzenia się śniegu pomiędzy fundamentem a parownikiem.
- Należy przy tym zachować minimalne odstępy (Rys.. 5.2).
- Miejsce montażu należy wybrać tak, żeby w miarę możliwości nie narażać osób na działanie ciepłych/zimnych prądów powietrza ani na emisję hałasu.
- Wanna zbierająca kondensat zapewnia różne możliwości odpływu kondensatu. W cieplejszych regionach kondensat może spływać z urządzenia bezpośrednio na ziemię. W regionach, w których przez dłuższy czas utrzymują się ujemne temperatury, należy zapewnić kontrolowany odpływ kondensatu.



Rys. 5.2



Rys. 5.3




Rys. 5.4

W przypadku posadowienia na konsoli ściennej należy zwrócić szczególną uwagę na odsprężenie dźwiękowe w stosunku do budynku.

Jeśli użytkownik wybierze wariant posadowienia konsola ścienna, należy zwrócić uwagę na poniższe kwestie:

- zapewnić bufor gumowy,
- przestrzegać ciężaru jednostki zewnętrznej,
- maksymalna wysokość konsoli ściennej nad podłożem: 1 m,
- zachować minimalne odstępy.



Rys. 5.5

Przy ustawianiu kilku jednostek zewnętrznych obok siebie należy zachować podane odległości. Trzeba także zatroszczyć się o to, aby wlot i wylot powietrza nie spowodował wzajemnego oddziaływania na siebie urządzeń wskutek montażu kilku jednostek zewnętrznych.

i WSKAZÓWKA

W przypadku montażu blisko ścian należy uwzględnić wpływ czynników wynikających z zasad fizyki budowli. W obszarze wydmuchu wentylatora nie powinny znajdować się okna ani drzwi.

i WSKAZÓWKA

Niedopuszczalna jest instalacja pompy ciepła w niekach albo na podwórzach o ograniczonym przepływie powietrza, ponieważ schłodzone powietrze gromadzi się przy podłożu i będzie ponownie zasysane przez pompę podczas jej dłuższej pracy.

⚠ UWAGA!

Nieprawidłowy montaż, konserwacja lub naprawa mogą potęgować ryzyko pęknięć zamontowanych przewodów oraz prowadzić do szkód materialnych.


⚠ UWAGA!

Nieprofesjonalne ustawienie jednostki może spowodować ograniczenie zakresu obsługi instalacji.

5.2.1 Otwory ściennie na przewody rozdzielające i elektryczne

W celu ułożenia przewodów rozdzielających i elektrycznych należy wykonać następujące czynności:

- Wiertłem rurowym wywiercić otwór 70 mm na przewody hydrauliczne.
- Otwór na przewód hydrauliczny powinien być lekko pochylony w kierunku urządzenia zewnętrznego, aby do budynku nie dostawała się woda opadowa.



Podczas układania należy zwrócić uwagę, aby w celu ułatwienia konserwacji i naprawy złącza były łatwo dostępne.


⚠ UWAGA!

Należy uważać, aby nie narażać przyłączy i przewodów na obciążenia mechaniczne.

⚠ UWAGA!

Przewody przyłączeniowe nie mogą nosić oznak uszkodzeń mechanicznych.

5.2.2 Otwór ścienny na odpływ kondensatu



W celu umożliwienia bezpiecznego odpływu kondensatu odpływ kondensatu należy ułożyć w taki sposób, aby nie mógł ulec zamarznięciu. Granica zamarzania może wahać się w zależności od regionu klimatycznego. Należy przestrzegać przepisów obowiązujących w danym kraju.

Podczas układania przyłączy kondensatu należy zachować odpowiednią odległość.

5.3 Warunki ustawienia pompy ciepła:

Opisana w tej instrukcji instalacja chłodnicza jest napełniona R32. Czynnik chłodniczy R32 to bezbarwny, bezwonny i łatwopalny gaz.

Ze względu na to, iż ma wyższą gęstość niż powietrze, R32 może się, w przypadku braku dostatecznej wentylacji, zbierać w niższej położonych obszarach. W przypadku niewielkich stężeń występować mogą takie objawy jak zawroty, bóle głowy, mdłości czy zaburzenia równowagi. W przypadku wyższych stężeń występuje niebezpieczeństwo uduszenia.

Aby zapewnić bezpieczną pracę, a przede wszystkim uniknąć szkód osobowych w razie wycieku, w przypadku miejsca posiadawienia obowiązują określone kryteria, które należy spełnić, aby ograniczyć zagrożenia dla osób, rzeczy i środowiska do minimum.

5.3.1 Ogólne warunki ustawienia:

Pompę ciepła umieszczać w pomieszczeniach o wystarczającej cyrkulacji powietrza.

Ustawiając pompę ciepła, nie blokować otworów wentylacyjnych.

W pobliżu pompy ciepła nie magazynować ani nie używać palnych bądź ulegających łatwo zapłonowi materiałów.

Miejsca ustawienia pompy ciepła nie wolno wykorzystywać jako stanowiska roboczego lub warsztatu.

Nie narażać urządzenia na oddziaływanie wysokich temperatur, płomieni, iskier lub źródeł zapłonu, na przykład z grzejnika elektrycznego.

Urządzenia nie wolno ustawiać ani obsługiwać w pobliżu otwartego płomienia, urządzeń zasilanych gazowo, elektrycznych grzejników lub innych, porównywalnych źródeł zapłonu.

Podczas układania należy zwrócić uwagę, aby w celu ułatwienia konserwacji i naprawy instalacja była łatwo dostępna.

W zależności od poziomu napełnienia instalacji należy zachować minimalną powierzchnię pomieszczenia (patrz rozdz. 5.3.4 na str. 12 minimalna objętość).

⚠ UWAGA!

Minimalną powierzchnię pomieszczenia należy zachować także podczas magazynowania pompy ciepła.

5.3.2 Wymagania dotyczące minimalnej powierzchni ustawienia:

Opisana w niniejszej instrukcji pompa ciepła to urządzenie napełnione czynnikiem chłodniczym, które należy zainstalować zgodnie z wymaganiami normy EN 378-1_4:2016. W odniesieniu do tej normy trzeba upewnić się, że dane pomieszczenie jest wystarczająco duże, tak, aby nie przekroczyć wartości granicznych toksyczności i palności we wnętrzach.

Przy analizie minimalnej powierzchni ustawienia danego pomieszczenia kluczowe znaczenie ma objętość instalacji. Należy przy tym pamiętać, że przedłużenie przewodów przyłączeniowych urządzenia może spowodować zmianę objętości instalacji. Trzeba zatem sprawdzić, czy dane pomieszczenie jest odpowiednie również przy uwzględnieniu nieco większej ilości czynnika chłodniczego. Mianem takiego pomieszczenia określa się każde pomieszczenie zawierające części mające w składzie czynnik chłodniczy (jednostka wewnętrzna, jednostka zewnętrzna i przewody czynnika chłodniczego) lub do którego może być emitowany czynnik chłodniczy. Kilka pomieszczeń, które mają odpowiednie otwory (których nie można zamknąć) pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami lub odnoszą się do wspólnej instalacji wentylacyjnej, powrotu bądź wydmuchowej bez parownika lub skraplacza należy traktować jako pojedyncze pomieszczenie.

Co do zasady podczas układania należy pamiętać, aby ograniczyć przewody czynnika chłodniczego do niezbędnego minimum.

W celu kontroli wymaganych warunków ustawienia należy postępować następująco:

Określenie ilości czynnika chłodniczego:

Należy pamiętać, że wydłużenie przewodów przyłączeniowych może skutkować zmianą ilości czynnika chłodniczego.

Na podstawie tabeli w rozdziale Rozdz. 5.3.4 na str. 12 Minimalne objętości pomieszczenia należy sprawdzić, czy warunki ustawienia są wystarczające pod kątem eksploatacji pompy ciepła.

5.3.3 Wartości graniczne toksyczności i palności:

Jeżeli ilość czynnika chłodniczego jest mniejsza niż 1,842 kg, to wartość graniczna toksyczności ma zasadnicze znaczenie dla warunków ustawienia.

Uzupełniona ilość to wartość graniczna toksyczności x objętość pomieszczenia.

Wartość graniczna toksyczności odpowiada wartościom ATEL/ODL lub praktycznej wartości granicznej zależnie od tego, która wartość jest wyższa.

R32 ATEL/ODL = 0,30

R32 Praktyczna granica = 0,061

Graniczna wartość stężenia (toksyczność):

R32 = 1 x (0. 3) = 0. 3 kg na 1 m³ objętości

i WSKAZÓWKA

Na 0,3 kg czynnika chłodniczego R32 instalator musi zapewnić objętość pomieszczenia 1 m³.

LIA 0608 (1,5 kg R32) = minimalna objętość pomieszczenia 5 m³

LIA 0911 (1,65 kg R32) = minimalna objętość pomieszczenia 5,50 m³

Jeżeli ilość czynnika chłodniczego instalacji jest większa niż 1,842 kg, to wartość graniczna palności ma zasadnicze znaczenie dla warunków ustawienia. Należy przy tym pamiętać, iż w przeciwieństwie do wartości granicznej toksyczności chodzi tutaj o powierzchnię pomieszczenia.

Obliczenie maksymalnej dopuszczalnej ilości czynnika chłodniczego dla określonej powierzchni podstawowej:

$$M_{\max} = 2,5 \times \text{LFL}^{\frac{5}{4}} \times h_0 \times A^{\frac{1}{2}}$$

Obliczenie minimalnej powierzchni podstawowej dla określonej ilości czynnika chłodniczego:

$$A_{\min} = \frac{m^2}{\left(2,5 \times \text{LFL}^{\frac{5}{4}} \times h_0\right)^2}$$

Mmax to maksymalna dopuszczalna uzupełniana ilość w pomieszczeniu w kg.

m to ilość czynnika chłodniczego w systemie w kg.

Amin to wymagana minimalna powierzchnia przestrzeni w m².

LFL to dolna granica eksplozji (LFL) w kg/m³

A to powierzchnia pomieszczenia m².

h0 to współczynnik wysokości urządzenia, zgodnie z normą EN60335-2-40 = 1,45 m pozycja komponentów obwodu chłodzenia.


5.3.4 Minimalna objętość pomieszczenia

Obliczenia zgodnie z normami EN378-1_4:2016 oraz EN60335-2-40 dają następujące wymiary pomieszczeń (patrz tabela) dla określonej długości przewodu oraz wynikłej uzupełnianej ilości. Z uwagi na palność i toksyczność czynnika chłodniczego należy zachowywać następujące minimalne wymiary przestrzenne.

LIA 0608																	
Długość przewodu	m	≤15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Uzupełniana ilość (ilość wypełnienia)	kg	1,5	1,52	1,54	1,56	1,58	1,6	1,62	1,64	1,66	1,68	1,7	1,72	1,74	1,76	1,78	1,8
Minimalna objętość pomieszczenia Toksyczność	m ³	5,00	5,07	5,13	5,20	5,27	5,33	5,40	5,47	5,53	5,60	5,67	5,73	5,80	5,87	5,93	6,00
Minimalna objętość pomieszczenia Palność	m ³	3,26	3,30	3,34	3,39	3,43	3,47	3,52	3,56	3,60	3,65	3,69	3,74	3,78	3,82	3,87	3,91
Minimalna powierzchnia pomieszczenia Palność	m ³																

LIA 0911																	
Długość przewodu	m	≤15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Uzupełniana ilość (ilość wypełnienia)	kg	1,65	1,688	1,726	1,764	1,802	1,84	1,878	1,916	1,954	1,992	2,03	2,068	2,106	2,144	2,182	2,22
Minimalna objętość pomieszczenia Toksyczność	m ³	5,50	5,63	5,75	5,88	6,01	6,13	6,26	6,39	6,51	6,64	6,77	6,89	7,02	7,15	7,27	7,40
Minimalna objętość pomieszczenia Palność	m ³	3,58	3,67	3,75	3,83	3,91	4,00										
Minimalna powierzchnia pomieszczenia Palność	m ³							5,63	5,74	5,85	5,97	6,08	6,23	6,46	6,70	6,94	7,18

Jednostka wewnętrzna systemu pomp ciepła jest opracowana w ten sposób, iż wszystkie komponenty obwodu chłodzenia znajdują się w górnym obszarze pompy ciepła, na dolnej krawędzi 1,45 m. Ta podwyższona pozycja komponentów obwodu chłodzenia oraz otwarta konstrukcja wyrównują zainstalowane na zbiorniku ciepłej wody komponenty obwodu chłodzenia jednostki wewnętrznej z zamontowaną na ścianie jednostką wewnętrzną na wysokości 1,45 m. Pozycja komponentów obwodu chłodzenia definiuje zgodnie z normą EN 60335- 2- 40 współczynnik wysokości h0 urządzenia, jest on potrzebny do obliczenia minimalnej podstawowej powierzchni.




5.4 Montaż na terenach przybrzeżnych

W przypadku ustawienia na terenach przybrzeżnych z uwagi na wysokie stężenie soli może dojść do powstania znacznej korozji. Należy także dostosować okresy międzyprzebiegowe do lokalnych warunków. Odpowiedzialność za instalację pompy ciepła ponosi firma wykonująca instalację. Należy przy tym uwzględnić uwarunkowania lokalne, takie jak przepisy budowlane, obciążenie statyczne budowli, napór wiatru itp.

i WSKAZÓWKA


Jeżeli urządzenie zewnętrzne jest zamontowane na terenie przybrzeżnym, należy wykluczyć bezpośredni wpływ wiatrów morskich.

Przypadek 1: Jeżeli urządzenie zewnętrzne jest zamontowane na terenie przybrzeżnym, należy wykluczyć bezpośredni wpływ wiatrów morskich. Zamontować urządzenie zewnętrzne w kierunku przeciwnym do kierunku wiania wiatrów morskich.



Przypadek 2: Jeśli urządzenie zewnętrzne zostanie zamontowane zgodnie z kierunkiem wiania wiatrów morskich, należy zbudować osłonę przeciwwietrzną, która zatrzyma wiatry morskie.

- Osłona przeciwwietrzna powinna być na tyle solidna, by mogła skutecznie zatrzymać wiatry morskie – na przykład wykonana z betonu.
- Wysokość i szerokość osłony przeciwwietrznej powinny wynosić co najmniej 150 % odpowiednich wymiarów urządzenia zewnętrznego.
- Należy zachować odstęp co najmniej 700 mm od urządzenia zewnętrznego, aby zagwarantować wystarczający strumień powietrza.



i WSKAZÓWKA

Regularnie (co najmniej raz do roku) czyścić płynącą wodą osady z pyłu i soli na wymienniku ciepła.

i WSKAZÓWKA

Stosowanie pomp ciepła od odległości 12 km od morza o maksymalnym zasoleniu 3,5% nie budzi zastrzeżeń.

W przypadku ustawienia pompy ciepła na odwróconej od morza tylnej stronie budynku potrzebna minimalna odległość zostaje ograniczona o połowę.

W przypadku zbiorników o nieznacznym zasoleniu można zastosować następującą formułę obliczeniową:

$$\text{Minimalna odległość} = \frac{12 \text{ km} \times \text{Zasolenie w \%}}{3,5 \%}$$

Zgodnie z nią przykładowo w przypadku Morza Bałtyckiego o zasoleniu równym 1,5% minimalna odległość wynosiłaby 5,14 km. Zostaje ograniczona do 2,5 km, jeśli pompa ciepła znajduje się na odwróconej od morza tylnej stronie budynku.

⚠ UWAGA!

Nieprawidłowa instalacja, konserwacja lub naprawa może spowodować szkody rzeczowe i osobowe.

5.5 Środki ostrożności na okres zimy oraz w przypadku wiatrów sezonowych

- Na terenach charakteryzujących się dużymi opadami śniegu lub w bardzo zimnych miejscach należy zastosować zabezpieczenia gwarantujące prawidłową eksploatację urządzenia.
- Zamontować urządzenie zewnętrzne w taki sposób, aby śnieg nie mógł na nie bezpośrednio padać. Zamarznięcie śniegu nagromadzonego we wlocie powietrza może doprowadzić do usterek.
- W obszarach, w których występują znaczne opady śniegu, zamontować urządzenie zewnętrzne co najmniej na wysokości poziomu średnich opadów śniegu (średnie roczne opady śniegu).
- Jeśli na urządzeniu zewnętrznym zbierze się ponad 100 mm śniegu, przed uruchomieniem urządzenia śnieg należy usunąć.

i WSKAZÓWKA

Otwór zasysający i wylotowy urządzenia zewnętrznego nie powinny być w miarę możliwości ustawione pod wiatr.

6 Montaż urządzenia wewnętrznego

6.1 Informacje ogólne

Na jednostce wewnętrznej należy wykonać następujące przyłącza.

- Zasilanie/powrót instalacji grzewczej
- Odpływ zaworu bezpieczeństwa
- zasilania elektrycznego.
- Przewód ciepłej wody użytkowej
- Przewód zimnej wody
- Zasilanie elektryczne
- Przewód rozdzielczy czynnika chłodniczego

6.2 Usuwanie osłon


W celu uzyskania dostępu do przyłączy hydraulicznych i elektrycznych, które należy wykonać podczas instalacji, trzeba usunąć przednie płyty jednostki wewnętrznej.

UWAGA!

Przed otwarciem urządzenia należy upewnić się, że wszystkie obwody elektryczne są odłączone od źródła napięcia.

UWAGA!

Należy upewnić się, że komponenty w skrzynce z bezpiecznikami nie uległy przemoczeniu, a osłona jest po zakończeniu instalacji bezpiecznie zamocowana.



- Schritt 1 Odkręcić dwie śruby (1), które utrzymują obie strony górnej, przedniej blachy.
- Schritt 2 Przesunąć przednią blachę A do góry, a następnie ją wyciągnąć.
- Schritt 3 Przesunąć przednią blachę B do góry, a następnie ją wyciągnąć.
- Schritt 4 Przesunąć przednią blachę C do góry, a następnie ją wyciągnąć.
- Schritt 5 Odkręcić dwie śruby utrzymujące górną stronę.
- Schritt 6 Wysunąć blachę osłonową i wyciągnąć ją w celu usunięcia do góry.

WSKAZÓWKA

Odłączyć przewód z interfejsu użytkownika, poluzowując wtyczkę przewodu z wtyczki płytki obwodu drukowanego z tyłu interfejsu użytkownika.

WSKAZÓWKA

Przed wykonaniem przyłączy sanitarnych upewnić się, że osłony dostępu do przewodów są poprawnie zamknięte.

6.3 Przyłącze od strony ogrzewania

Przyłącza od strony grzewczej przy jednostce wewnętrznej są zaopatrzone w gwint zewnętrzny płasko uszczelniający 3/4". Podczas podłączania należy je przytrzymywać na przejściach za pomocą odpowiedniego klucza.

Na tylnej stronie jednostki wewnętrznej zainstalowany jest elastyczny wąż, który zbiera wodę odpływową ze spirali grzewczej PRV (Pressure Relief Valve) lub wlotu zimnej wody ERV (Expansion Relief Valve). Elastyczny wąż należy poprowadzić do odpowiedniego punktu odpływu zgodnie z wymaganiami przepisów budowlanych. Przewód ten należy poprowadzić za pomocą przedłużenia zapewnionego przez użytkownika do syfonu lub odpływu.

Przed wykonaniem przyłączy pompy ciepła od strony wody grzewczej instalacja grzewcza powinna zostać przepłukana w celu usunięcia ewentualnych zanieczyszczeń, resztek materiałów uszczelniających itp.

UWAGA!

Nagromadzenie zanieczyszczeń w skraplaczu może doprowadzić do całkowitego zniszczenia pompy ciepła.

Po wykonaniu montażu od strony ogrzewania instalację grzewczą należy napełnić i odpowietrzyć oraz sprawdzić jej szczelność.

Podczas napełniania instalacji należy przestrzegać następujących zasad:

- surowa woda do napełniania i uzupełniania musi mieć jakość wody pitnej (bezbarwna, klarowna, bez osadów)
- woda do napełniania i uzupełniania musi być przefiltrowana (wielkość porów maks. 5 µm).

Nie można całkowicie zapobiec osadzaniu się kamienia w instalacjach ogrzewania ciepłej wody użytkowej, ale w instalacjach o temperaturze zasilania niższej niż 60 °C jest ono tak niewielkie, że można je pominąć. W przypadku wysokich temperatur zasilania, a przede wszystkim instalacji biwalentnych o dużym zakresie mocy (połączenie pompa ciepła + kocioł), możliwe jest osiągnięcie temperatury zasilania o wartości 60°C i wyższej. Z tego względu woda używana do napełniania i uzupełniania zawartości pomp ciepła musi speł-

niać podane niżej wytyczne określone w normie VDI 2035 - arkusz 1. Wartości twardości całkowitej są podane w tabeli.

Woda do napełniania i uzupełniania oraz woda grzewcza, w zależności od mocy grzewczej			
Łączna moc grzewcza w kW	Suma alkaliów w mol/m ³ (twardość całkowita w °dH)		
	Pojemność właściwa instalacji w l/kW Moc grzewcza ¹		
	≤ 20	> 20 do ≤ 50	> 50
≤ 50 Pojemność właściwa wody Generator ciepła > 0,3 k na kW ²	brak	≤ 3,0 (16,8)	< 0,05 (0,3)
≤ 50 Pojemność właściwa wody Generator ciepła > 0,3 k na kW ² (np. cyrkulacyjne podgrzewacze wody) oraz instalacje z elektrycznymi elementami grzejnymi	≤ 3,0 (16,8)	≤ 1,5 (8,4)	
> 50 kW do ≤ 200 kW	≤ 2,0 (11,2)	≤ 1,0 (5,6)	
> 200 kW do ≤ 600 kW	≤ 1,5 (8,4)	< 0,05 (0,3)	
> 600 kW	< 0,05 (0,3)		
Woda grzewcza, niezależnie od mocy grzewczej			
Tryb pracy	Przewodność elektryczna w μS/cm		
niska zawartość soli ³	> 10 do ≤ 100		
wysoka zawartość soli	> 100 do ≤ 1500		
	Wygląd		
	czysta, wolna od substancji powodujących osady		
Materiały w instalacji	Wartość pH		
bez stopów aluminium	od 8,2 do 10,0		
ze stopami aluminium	od 8,2 do 9,0		

1. W przypadku instalacji z kilkoma generatorami ciepła przy obliczaniu pojemności właściwej instalacji należy przyjąć najmniejszą indywidualną moc grzewczą.
2. W przypadku instalacji z kilkoma generatorami ciepła o różnych pojemnościach właściwych wody miarodajna jest najmniejsza pojemność właściwa wody.
3. W przypadku instalacji, których elementy wykonane są ze stopów aluminium, zalecane jest pełne zmiękczenie wody.

Rys. 6.1: Wytyczne dla wody do napełniania i uzupełniania oraz wody grzewczej

W przypadku instalacji o ponadprzeciętnie dużej pojemności właściwej 50 l/kW norma VDI 2035 zaleca zastosowanie wody demineralizowanej oraz stabilizatora pH w celu zminimalizowania niebezpieczeństwa wystąpienia korozji w pompie ciepła oraz instalacji grzewczej.

UWAGA!

W przypadku zastosowania wody demineralizowanej należy wykluczyć przekroczenie minimalnej dozwolonej wartości pH 7,5 (minimalna dopuszczalna wartość dla miedzi). Niższa wartość może doprowadzić do zniszczenia pompy ciepła.

Zbiornik buforowy i sieć grzewczą należy napełniać przez zawór napełniający i spustowy na jednostce wewnętrznej. Odpowietrzanie układu hydraulicznego pomp ciepła odbywa się poprzez automatyczny zawór odpowietrzający znajdujący się na grupie pomp jednostki wewnętrznej.

W celu całkowitego odpowietrzenia jednostki wewnętrznej należy przestawić 3-drożny zawór mieszający w „położenie środkowe” (po odpowietrzeniu przestawić z powrotem).

WSKAZÓWKA

Jeśli urządzenie podłączone jest do istniejącego hydraulicznego układu wody, należy bezwzględnie oczyścić hydrauliczne przewody rurowe, aby usunąć pozostałości kamienia.


Wylot ciepłej wody

Przyłącze wylotu ciepłej wody dostarcza ciepłą wodę użytkową w całym budynku. W razie potrzeby trzeba je podzielić na różne wykorzystujące wodę wyloty.

Przyłącze na jednostce wewnętrznej to przyłącze rury miedzianej 3/4".

UWAGA!

Przebiegające rury powinny być jak najkrótsze. Należy także unikać przewymiarowania. Wszystkie przewody rurowe należy układać zgodnie z wymaganiami ustawowymi, co pozwoli uniknąć strat ciepła z systemu oraz spowodowanego kondensacją tworzenia się wody z kondensacji.



W obiegu grzewczym użytkownik musi na własną rękę zamontować odpowiednie urządzenie odpowietrzające.

Dodatkowo przed podłączeniem jednostki wewnętrznej w układzie powrotu ogrzewania zaleca się zamontowanie elementu odcinającego.

Minimalne natężenie przepływu wody grzewczej

W każdym stanie pracy instalacji grzewczej należy zagwarantować minimalny przepływ wody grzewczej przez pompę ciepła.

UWAGA!

Niezachowanie minimalnego przepływu wody grzewczej może doprowadzić do całkowitego zniszczenia pompy ciepła w wyniku zamrożenia płytowego wymiennika ciepła w układzie chłodniczym.

Przepływ znamionowy podawany jest w informacjach o urządzeniu w zależności od maksymalnej temperatury zasilania i należy go uwzględnić przy projektowaniu. Przy temperaturach obliczeniowych poniżej 30 °C na zasilaniu należy koniecznie przyjąć maksymalny strumień objętościowy z odchyleniem 5 K przy A7/W35.

Podany przepływ znamionowy (patrz "Informacje o urządzeniu" na str. 29.) należy zagwarantować w każdym stanie pracy. Zintegrowany czujnik przepływu służy wyłącznie do wyłączania pompy ciepła przy nadzwyczajnym i nagłym spadku natężenia przepływu wody grzewczej, a nie do monitorowania i zabezpieczania przepływu znamionowego.

Ochrona przed mrozem

W przypadku umieszczenia jednostki wewnętrznej w miejscu zagrożonym mrozem, należy przewidzieć opcję ręcznego opróżniania. W razie potrzeby należy zapewnić możliwość ręcznego opróżniania wewnętrznych elementów pompy ciepła narażonych na temperatury ujemne. Wraz z gotowością do pracy sterownika pompy ciepła i pompy obiegowej ogrzewania aktywna jest także funkcja ochrony antyzamrożeniowej sterownika pompy ciepła. W przypadku wyłączenia pompy ciepła z eksploatacji lub braku zasilania należy opróżnić instalację. W przypadku systemów z pompami ciepła, w których nie można rozpoznać braku prądu (domek letniskowy), sieć hydrauliczna powinna mieć odpowiednią ochronę przed mrozem.

7 Przyłącza przewodów rurowych i kabli do urządzenia zewnętrznego

W tym rozdziale opisane są przyłącza rurowe czynnika chłodniczego oraz elektryczne przyłącza kablowe.

7.1 Rury czynnika chłodniczego

UWAGA!

Prace przy instalacji mogą być wykonywane tylko przez autoryzowany i fachowy serwis posprzedażowy.

Podczas montażu rur czynnika chłodniczego należy spełnić określone warunki w odniesieniu do długości oraz podwyższenia rur. Po spełnieniu wszystkich warunków niezbędne są określone prace przygotowawcze.

Następnie można przystąpić do podłączania rury łączącej urządzenia zewnętrznego do urządzenia wewnętrznego.

Należy zwrócić uwagę, aby podczas prac montażowych do przewodów czynnika chłodniczego nie przedostały się obce substancje. Trzeba również pamiętać o tym, iż do układu chłodniczego nie może się przedostać tlen. Należy odpowietrzyć przewody przyłączeniowe. Instalację przewodów rurowych trzeba przy tym ograniczyć do możliwego minimum.

Podczas układania trzeba zwrócić uwagę na to, aby przyłącza i przewody nie były narażone na obciążenia mechaniczne. Przewody czynnika chłodniczego trzeba chronić przed uszkodzeniami, co pozwala uniknąć przecieków oraz związanego z nimi uwalniania się czynnika chłodniczego. W celu ułatwienia konserwacji i naprawy wszystkie złącza pomiędzy jednostką zewnętrzną i wewnętrzną muszą być łatwo dostępne.

Po wykonaniu systemu rurowego należy sprawdzić wszystkie przewody przy użyciu odpowiednich środków pod kątem szczelności i przeprowadzić badania szczelności wyłącznie z suchym azotem. Należy uważać, aby podczas badania szczelności nigdy nie wywierać na instalację większego ciśnienia niż podane w instrukcji bądź na tabliczkach znamionowych.

UWAGA!

Wszelkie prace w zakresie układania systemu rurowego należy powierzyć profesjonalnemu personelowi.

UWAGA!

Nieprawidłowa instalacja, konserwacja lub naprawa tego urządzenia może spotęgować ryzyko szkód osobowych lub obrażeń.

UWAGA!

Powierzchnie złączy należy przed montażem sprawdzić pod kątem czystości i ewentualnie oczyścić odpowiednimi środkami.

UWAGA!

Prace przy urządzeniu należy wykonywać zgodnie z krajowymi i lokalnymi normami.

UWAGA!

Podczas prac z użyciem czynnika chłodniczego należy zawsze korzystać z wystarczających środków ochrony osobistej, takich jak rękawice, okulary ochronne itp.

UWAGA!

Prace z użyciem czynnika chłodniczego R32 powierzać wolno wyłącznie doświadczonemu i wystarczająco przeszkolonemu personelowi.

UWAGA!

Podczas prac przy urządzeniu wolno korzystać wyłącznie z wyposażenia i narzędzi dostosowanych pod kątem produktu, ciśnienia i temperatur.

UWAGA!

Podczas prac przy urządzeniu należy unikać stosowania maszyn generujących iskry.

7.1.1 Wymagania wobec długości rur i ich podwyższenia

Model	Wielkość rury W mm (cale) (średnica:)		Długość A (m)			Podwyższenie B (m)		*dodatkowy czynnik chłodniczy (g/m)
	Gaz	Ciecz	Nor- malna	Min.	Maks.	Nor- malna	Maks.	
6 kW	15,9 (5/8")	6,35 (1/4")	15	3	30	0	15	20
10 kW	15,9 (5/8")	9,52 (3/8")	15	3	30	0	15	38
14 kW	15,9 (5/8")	9,52 (3/8")	15	3	30	0	15	38


dodatkowy czynnik chłodniczy	Model	Całkowita długość przewodu cieczy	
		≤ 15 m	> 15 m
Łącznie dodatkowy czynnik chłodniczy	6 kW	0 g	(A-15) x 20 g
Łącznie dodatkowy czynnik chłodniczy	10 kW	0 g	(A-15) x 38 g
Łącznie dodatkowy czynnik chłodniczy	14 kW	0 g	(A-15) x 38 g

Standardowa długość rury wynosi 15 m. Do długości rur wynoszącej 15 m nie jest konieczne napełnianie układu dodatkowym czynnikiem chłodniczym. Jeśli długość rury przekracza 15 m, należy napełnić układ dodatkową ilością czynnika chłodniczego zgodnie z tabelą.

* Przykład: W przypadku montażu modelu 14 kW w odległości 30 m zgodnie z poniższym obliczeniem należy uzupełnić układ o dodatkowe 570 g czynnika chłodniczego: $(30-15) \times 38 \text{ g} = 570 \text{ g}$

WSKAZÓWKA

W zakresie napełniania dodatkowym czynnikiem chłodniczym należy przestrzegać Rozdz. 5.3 na str. 10.



WSKAZÓWKA

Jeżeli jednostka wewnętrzna zostanie zamontowana wyżej niż jednostka zewnętrzna, to od różnicy wysokości większej niż 4 m należy zlecić dodatkowo sprawdzenie możliwości zamontowania syfonów oleju w przewodzie gorącego gazu przez specjalistę z branży instalacji chłodniczych.

WSKAZÓWKA

Znamionowa moc wyjściowa urządzenia obowiązuje dla standardowej długości rur oraz maksymalnej możliwej długości.

UWAGA!

Niefachowe napełnianie czynnika chłodniczego niesie ze sobą ryzyko usterek w układzie.

- 1) Producent (patrz etykieta z nazwą modelu)
- 2) Firma instalacyjna (w miarę możliwości umieścić obok przyłączy konserwacyjnych do dodawania lub spuszczenia czynnika chłodniczego)
- 3) Całkowite napełnienie (1, + 2,)

UWAGA!


W przypadku zmiany napełnianej ilości należy ją udokumentować w łatwo widocznym miejscu (np. napełniania ilość na tabliczce znamionowej). Do instalacji nie należy wprowadzać większej ilości czynnika chłodniczego niż zalecana.

7.1.2 Przygotowania dotyczące przewodów rurowych

Przygotowanie przewodów rurowych odbywa się w pięciu krokach. Główną przyczyną wycieków czynnika chłodniczego jest niefachowe kielichowanie rur. Kielichowanie rur należy starannie przeprowadzić w poniższych krokach.


Krok 1: Przeciąć rury i kable

- Stosować zestaw montażowy do przewodów rurowych lub rury zakupione u lokalnego sprzedawcy.
- Zmierzyć odległość między jednostką wewnętrzną i zewnętrzną.
- Dociąć rury na nieco większą długość od zmierzonej odległości.




Krok 2: Usunąć wióry powstałe podczas cięcia

- Usunąć wszystkie wióry ze złącza przewodów rurowych.
- Trzymać koniec rury skierowany w dół, aby nie mogły do niej wpaść wióry.




Krok 3: Założyć nakrętki śrubowe

- Zdjąć nakrętki śrubowe z urządzenia zewnętrznego.
- Włożyć nakrętki śrubowe do rury po gratowaniu.
- Po wykielichowaniu do rur nie można włożyć nakrętek.




Krok 4: Kielichowanie

- Wykielichowania należy wykonać zgodnie z poniższym opisem za pomocą przyrządu do kielichowania rur z czynnikiem chłodniczym R 32 w sposób pokazany na rysunku.



Krok 5: Kontrola

- Porównać kielichowanie z rysunkiem.
- Jeśli kielichowanie jest widocznie uszkodzone, odciąć tę część i powtórzyć kielichowanie.



- Alternatywnie można wykorzystać zawarte w zakresie dostawy przewodu czynnika chłodniczego adaptery lutownicze (adapter lutowniczy Sangi).

Średnica zewnętrzna surowa [mm/inch]	Moment obrotowy [Nm]
6,35 / 1/4	14 - 18
9,52 / 3/8	33 - 42
15,88 / 5/8	63 - 77

7.1.3 Przyłącza rurowe do urządzenia wewnętrznego

Przyłączenie rur do urządzenia wewnętrznego odbywa się w dwóch krokach.

Krok 1: Przygotowywanie

- Wypozycjonować środek rur tak, aby się ze sobą zazębiały.

Krok 2: Mocowanie


- Wlutować rury, wykorzystując w tym celu azot.

7.1.4 Przyłącza rurowe urządzenia zewnętrznego

Przyłączenie rur do urządzenia zewnętrznego odbywa się dwuetapowo.


Krok 1: Ustalić kierunek przepływu rur

- Rury należy ukierunkować do tyłu.




Krok 2: Mocowanie

- Wyrównać środek rury i dokręcić ręcznie nakrętki śrubowe.
- Dokręcić nakrętkę śrubową kluczem do śrub do momentu kliknięcia.
- Momenty dokręcenia.



Krok 3: Wykluczyć wnikanie ciał obcych

- Dobrze uszczelnić wszystkie przełoty rur kitem lub innym materiałem izolacyjnym (dostępnym oddzielnie).
- Jeśli do urządzenia zewnętrznego przedostaną się insekty lub inne małe zwierzęta, może dojść do zwarcia w skrzynce sterującej.
- Ułożyć rury. W tym celu owinąć część łączącą urządzenia wewnętrznego izolacją i zamocować dwoma kawałkami taśmy klejącej.
- Wystarczająca izolacja cieplna jest niezwykle ważna.



⚠ UWAGA!

Pod żadnym pozorem nie otwierać zaworów części zewnętrznej.

W pierwszej kolejności przeprowadzić prace z rozdziału Rozdz. 7.2 na str. 19 i Rozdz. 7.3 na str. 20.

7.2 Przyłącza elektryczne

7.2.1 Urządzenie zewnętrzne

i WSKAZÓWKA

Przełącznik typu DIP oraz płytki w urządzeniu zewnętrznym nie mają funkcji. Położenia przełącznika typu DIP muszą pozostać w stanie fabrycznym i nie można ich zmieniać!


Do urządzenia zewnętrznego należy podłączyć dwa kable: „kabel sieciowy” oraz „kabel informatyczny”

Oba kable należy ułożyć między jednostką wewnętrzną a jednostką zewnętrzną. Kabel sieciowy służy do zasilania elektrycznego urządzenia zewnętrznego, a kabel informatyczny zapewnia komunikację między częścią zewnętrzną a wewnętrzną. Podczas planowania i montażu obu kabli należy przestrzegać wytycznych oraz przepisów norm VDE oraz przepisów lokalnych.

Jednostka zewnętrzną oraz jednostka wewnętrzną muszą być zabezpieczone na zewnątrz.

Kabel sieciowy w przypadku urządzenia zewnętrznego 6/ 10 kW musi być 3-żyłowy oraz podłączony do zacisków L/N/PE (zasilanie elektryczne). W przypadku urządzenia zewnętrznego 14 kW kabel sieciowy musi być, w zależności od wersji, 230 V lub 400 V, dostępny w wersji 3- lub 5-żyłowej oraz podłączony do zacisków L1/N/PE lub LI/L2/L3/N/PE.

- Do zacisku przyłączeniowego nie można mocować kabli o różnej grubości. (W przypadku silnego rozgrzania jeden z kabli mógłby się poluzować.)
- Kilka kabli o takiej samej grubości należy podłączać w sposób pokazany na rysunku.



Jako kabel informatyczny należy stosować ekranowany kabel 2-żyłowy.

Połączyć zacisk komunikacyjny E/P/Q na jednostce zewnętrznej z zaciskami J9 BUS na module sterującym w rozdzielni jednostki wewnętrznej.

Połączenia można wykonywać następująco:

- Zacisk przyłączeniowy P (jednostka zewnętrzna) do J9 ujemny (-) (jednostka wewnętrzna)
- Zacisk przyłączeniowy Q (jednostka zewnętrzna) połączyć z J9 dodatni (+) (jednostka wewnętrzna)
- Zacisk przyłączeniowy E (jednostka zewnętrzna) połączyć z J9 Ground (o) (jednostka wewnętrzna).

Aby uniknąć usterek i zakłóceń sygnału komunikacyjnego, przewodu komunikacyjnego nie należy prowadzić bezpośrednio obok kabla sieciowego. Odległość pomiędzy przewodem komunikacyjnym i kablem sieciowym powinna być możliwie jak największa. Przewody cieczy i przewody gazowe należy ułożyć w środku, a przewody sieciowe i komunikacyjne na bokach.

7.2.2 Część wewnętrzna

Do urządzenia wewnętrznego należy podłączyć dwa przewody zasilające: Zasilanie grzałki elektrycznej oraz napięcie sterowania wbudowanego sterownika pompy ciepła (Obciążenie: 3~; 1x 5-żyłowe; sterowanie: 1~; 1x 3-żyłowe) Podczas planowania i montażu kabli należy przestrzegać wytycznych oraz przepisów norm VDE, a także przepisów lokalnych.

i WSKAZÓWKA

W razie potrzeby jednostkę wewnętrzną należy skonfigurować pod kątem pracy jednofazowej. Więcej informacji znajduje się w dołączonej dokumentacji elektrycznej.

i WSKAZÓWKA

Należy przestrzegać pozycji mostków miedzianych w zaciskach zasilania mocą. W stanie fabrycznym mostki miedziane nie są podłączone, lecz dołożone do urządzenia. Mostki miedziane zostają podłączone, gdy ogrzewanie rurowe jest zasilane napięciem 230 V.

Maksymalnie 5-żyłowy przewód zasilający modułu zasilającego pompy ciepła należy poprowadzić od licznika prądu pompy ciepła przez stycznik blokady przedsiębiorstwa energetycznego (jest jeśli wymagany) do pompy ciepła (napięcie obciążenia patrz: instrukcja pompy ciepła). W układzie zasilania pompy ciepła należy zaplanować odłączający wszystkie fazy wyłącznik o odstępie styków min. 3 mm (np. stycznik blokady przedsiębiorstwa energetycznego, stycznik mocy) oraz odłączający wszystkie fazy bezpiecznik samoczynny odłączający wspólnie wszystkie przewody zewnętrzne (prąd wyzwalający i charakterystyka według informacji o urządzeniu).

Przewód zasilający (1~L/N/PE~230 V, 50 Hz) sterownik pompy ciepła musi znajdować się stale pod napięciem i z tego powodu należy go podłączyć przed stycznikiem blokady przedsiębiorstwa energetycznego bądź do sieci domowej, ponieważ w czasie trwania blokady przedsiębiorstwa energetycznego zostałyby wyłączone ważne funkcje ochronne. Napięcie sterowania należy zabezpieczyć zgodnie z arkuszem GI/tabliczką znamionową.

Stycznik blokady przedsiębiorstwa energetycznego (K22) z 3 stykami głównymi (1/3/5 // 2/4/6) i jednym stykiem pomocniczym (zetyk zwierny 13/14) musi zostać przygotowany przez użytkownika i dobrany odpowiednio do mocy pompy ciepła. Styk zwierny stycznika blokady przedsiębiorstwa energetycznego (13/14) jest podłączony od listwy zaciskowej X3/G do zacisku wtykowego N1-J5/ID3. **PRZESTROGA! Napięcie bezpieczne!**

W części wewnętrznej napięcie zasilające należy podłączyć do listwy zaciskowej X1, a napięcie sterowania do zacisku X2.

Dokładne instrukcje dotyczące podłączenia zewnętrznych komponentów i funkcjonowania sterownika pompy ciepła należy odczytać ze schematu przyłączy urządzenia i załączonej instrukcji użytkownika sterownika pompy ciepła.

2. generator ciepła jest w stanie fabrycznym wyposażony w zaciski przystosowane do mocy grzewczej 6 kW. W celu redukcji mocy do 4 kW lub 2 kW nie wolno podłączać jednego lub obu przewodów przyłączeniowych lub zaizolować końce.

Szczegółowe informacje dostępne są w Załączniku w sekcji „Schematy obwodowe”.

Przewody elektryczne mogą zostać doprowadzone do urządzenia od góry (przed przyłączami wody pitnej).

7.3 Czynności końcowe


Po podłączeniu rur i kabli elektrycznych należy zgiąć rury oraz przeprowadzić test szczelności. Kontrola szczelności musi być przeprowadzona bardzo starannie, ponieważ wyciek czynnika chłodniczego skutkuje bezpośrednim pogorszeniem wydajności.

Ponadto po kompletnym zamontowaniu wszystkich przewodów bardzo trudno ustalić miejsca wycieków.

7.3.1 Zginanie rur


Zgiąć rury, owijając kabel przyłączeniowy oraz rurę czynnika chłodniczego (między urządzeniem wewnętrznym a zewnętrznym) izolacją i zamocować ją dwoma kawałkami taśmy klejącej.

- 1) Rurę czynnika chłodniczego, kabel sieciowy oraz kabel przyłączeniowy przymocować od dołu do góry. Związane przewody rurowe przymocować wzdłuż ściany.
- 2) Utworzyć syfon, który nie pozwoli na wniknięcie wody do pomieszczenia oraz podzespołów elektrycznych.
- 3) Przymocować przewody rurowe za pomocą obejm itp. do ściany.




Owinąć przewody rurowe taśmą klejącą

- 1) Rury, kable przyłączeniowe oraz kabel sieciowy przymocować do góry taśmą klejącą. W przypadku kolejności od góry do dołu do rur lub kabli może dostać się deszcz.
- 2) Związane przewody rurowe przymocować wzdłuż ściany zewnętrznej za pomocą obejm itp.
- 3) Syfon nie pozwala na wniknięcie wody do instalacji elektrycznej.



Syfon nie pozwala na wniknięcie wody do instalacji elektrycznej.



7.4 Kontrola szczelności i opróżnianie

Powietrze oraz wilgoć w układzie chłodzenia mają niepożądany wpływ na układ, czyli:

- 1) Ciśnienie w układzie wzrasta.
- 2) Natężenie robocze wzrasta.
- 3) Spada wydajność chłodzenia (lub grzania).
- 4) Ciecz w obiegu chłodzenia może zamarznąć i zablokować rury kapilarne.
- 5) Woda może spowodować korozję w układzie chłodzenia.

Z tego względu urządzenie wewnętrzne i zewnętrzne oraz rurę przyłączeniową należy sprawdzić pod kątem nieszczelności oraz opróżnić, aby usunąć z układu gazy niekondensujące oraz wilgoć.

7.4.1 Przygotowywanie

Dopilnować, by każda rura (po stronie cieczy i powietrza) między urządzeniem wewnętrznym a urządzeniem zewnętrznym była prawidłowo połączona i by zostało wykonane okablowanie testowe. Usunąć zatyczki zaworów konserwacyjnych zarówno po stronie gazu, jak też po stronie cieczy urządzenia zewnętrznego. Zwrócić uwagę na to, aby oba zawory konserwacyjne po stronie cieczy oraz po stronie powietrza urządzenia zewnętrznego były w tym momencie zamknięte.

7.4.2 Kontrola szczelności

- Zawór wielodrożny (z manometrami ciśnieniowymi) oraz butlę z suchym azotem połączyć z węzami do napełniania przy tym przyłączy konserwacyjnym.

i WSKAZÓWKA

Do kontroli szczelności należy stosować zawór wielodrożny. W przypadku braku takiego zaworu można użyć także zaworu odcinającego. Dźwignia „Hi” zaworu 3-drożnego musi być ciągle zamknięta.

- Układ można obciążać suchym azotem o ciśnieniu maks. 3,0 MPa. Zawór butli musi być zamknięty, gdy ciśnienie wynosi 3,0 MPa. Następnie poszukać nieszczelności za pomocą mydła w płynie.

i WSKAZÓWKA

Aby nie dopuścić do wniknięcia ciepłego azotu do układu chłodzenia, podczas zwiększania ciśnienia w układzie górna część butli gazowej musi znajdować się wyżej niż jej dolna część.

- 1) Butla gazowa używana jest zazwyczaj w pozycji pionowej. Sprawdzić pod kątem nieszczelności wszystkie przewody rurowe (wewnątrz i na zewnątrz) oraz zawory konserwacyjne po stronie wody i cieczy. Pęcherze wskazują na nieszczelność. Wytrzeć mydło czystą ściereczką.
- 2) Jeśli nie stwierdzono żadnych nieszczelności w układzie, obniżyć ciśnienie azotu, odłączając przyłączy węża napełniającego od butli z gazem. Gdy ciśnienie w układzie osiągnie ponownie normalną wartość, należy odłączyć wąż od butli z gazem.

7.4.3 Opróżnianie

- 1) Podłączyć wcześniej opisany koniec węża napełniającego do pompy próżniowej, aby opróżnić przewód rurowy oraz urządzenie wewnętrzne. Dźwignie „Lo” oraz „Hi” zaworu wielodrożnego muszą być otwarte. Uruchomić pompę próżniową. Czas opróżniania jest różny zależnie od długości przewodów rurowych oraz mocy pompy. Poniższa tabela przedstawia czas wymagany do opróżnienia układu.

Czas wymagany na wypompowanie za pomocą pompy próżniowej 0,11 m/h	
Długość przewodu rurowego poniżej 10 m	Długość przewodu rurowego powyżej 10 m
30 min lub dłużej	60 min lub dłużej
0,6 mbar lub mniej	

- 2) Zamknąć dźwignię „Lo” i „Hi” zaworu wielodrożnego po uzyskaniu pożądanego podciśnienia i wyłączyć pompę próżniową.

Czynności końcowe

- 1) Za pomocą klucza do zaworów konserwacyjnych całkowicie otworzyć dźwignię zaworu po stronie cieczy w stronę przeciwną do kierunku ruchu wskazówek zegara.
- 2) Całkowicie otworzyć dźwignię zaworu po stronie gazu w stronę przeciwną do kierunku ruchu wskazówek zegara.
- 3) Teraz nieznacznie poluzować wąż do napełniania po stronie powietrza na przyłączy konserwacyjnym, aby obniżyć ciśnienie, a następnie odłączyć wąż.
- 4) Za pomocą klucza francuskiego ponownie trwale dokręcić nakrętkę śrubową i kłapy do przyłączy konserwacyjnego po stronie powietrza. Czynność ta jest ważnym warunkiem wykluczenia nieszczelności w układzie.
- 5) Założyć i dokręcić zatyczki zaworów na zaworach konserwacyjnych po stronie powietrza i cieczy. Odpowietrzanie pompy próżniowej jest zakończone. Pompa ciepła typu split jest teraz gotowa do testów.

8 Uruchomienie

8.1 Info. ogólne

Aby zapewnić prawidłowe uruchomienie, powinien je przeprowadzić autoryzowany przez producenta serwis posprzedażowy. Przy spełnieniu określonych warunków możliwa jest dodatkowa gwarancja produktu (por. gwarancja).

8.2 Przygotowywanie

Przed uruchomieniem należy sprawdzić następujące punkty:

- Wszystkie przyłącza jednostki wewnętrznej muszą być zamontowane tak, jak opisano w Kapitel 6.1.
- Wszystkie przyłącza jednostki zewnętrznej muszą być zamontowane tak, jak opisano w Kapitel 7.
- W obiegu grzewczym muszą być otwarte wszystkie zawory, które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na prawidłowy przepływ wody grzewczej.
- Drogi zasysania i wydmuchu powietrza muszą być wolne.
- Ustawienia sterownika pompy ciepła muszą być dostosowane do instalacji grzewczej zgodnie z instrukcją użytkownika.
- Obieg wody grzewczej, a także zbiornik ciepłej wody użytkowej oraz zbiornik buforowy jednostki wewnętrznej muszą być całkowicie napełnione i odpowietrzone.
- Musi być zapewniony odpływ kondensatu.
- Musi być zapewniony odpływ zaworu bezpieczeństwa wody grzewczej.
- Odpowietrzanie instalacji grzewczej:
Należy dopilnować, aby wszystkie obiegi grzewcze były otwarte, odpowietrzyć układ w najwyższym położonym miejscu, w razie potrzeby dolać wody (zachować minimalne ciśnienie statyczne).

8.3 Sposób uruchamiania

Uruchomienie pompy ciepła odbywa się za pośrednictwem sterownika pompy ciepła. Wszystkie jego ustawienia muszą być przeprowadzone zgodnie z jego instrukcją.

Ustawienie zaworu przelewowego w miejscu montażu należy dopasować do instalacji grzewczej. Nieprawidłowe ustawienia mogą prowadzić do błędów powodujących zwiększone zużycie energii. W celu prawidłowego ustawienia zaworu przelewowego zaleca się opisany niżej sposób postępowania:

Zamknąć wszystkie obiegi grzewcze, które w zależności od użycia pompy nie zawsze pracują, tak aby powstał najmniej korzystny stan pracy dla przepływu wody. Z reguły są to obiegi grzewcze pomieszczeń leżących po stronie południowej i zachodniej. Przynajmniej jeden obieg grzewczy musi pozostać otwarty (np. łazienka).

Zawór przelewowy musi zostać na tyle otwarty, aby maksymalna różnica temperatur między zasilaniem ogrzewania i powrotem przy aktualnej temperaturze dolnego źródła była zgodna z danymi podanymi w poniższej tabeli. Różnicę temperatur należy mierzyć w miarę możliwości jak najbliżej wnętrza urządzenia. W przypadku instalacji monoenergetycznych grzałka prętowa musi być wyłączona podczas uruchomienia.

Temperatura dolnego źródła		Maks. różnica temperatury pomiędzy zasilaniem a powrotem ogrzewania
od	do	
-20 °C	-15 °C	4 K
-14 °C	-10 °C	5 K
-9 °C	-5 °C	6 K
-4 °C	0 °C	7 K
1 °C	5 °C	8 K
6 °C	10 °C	9 K
11 °C	15 °C	10 K
16 °C	20 °C	11 K
21 °C	25 °C	12 K
26 °C	30 °C	13 K
31 °C	35 °C	14 K

Uruchomienie nie jest możliwe przy temperaturze wody grzewczej poniżej 7°C. Woda w zbiorniku buforowym musi zostać nagrzana za pomocą 2. generatora ciepła do co najmniej 18°C.

Aby uruchomienie odbywało się bez zakłóceń, należy przestrzegać następującej kolejności przebiegu:

- 1) Zamknąć wszystkie obiegi odbiorcze.
- 2) Zapewnić przepływ wody pompy ciepła.
- 3) W sterowniku wybrać tryb pracy „Zima”.
- 4) W menu Funkcje specjalne musi zostać włączony program „Uruchomienie”.
- 5) Zaczekać, aż temperatura powrotu osiągnie minimum 25 °C.
- 6) Następnie powoli, kolejno otwierać zawory obiegów grzewczych w taki sposób, by przez lekkie otwarcie odpowiedniego obiegu ogrzewania stopniowo wzrastało natężenie przepływu wody grzewczej. Temperatura wody grzewczej w zbiorniku buforowym nie może przy tym spaść poniżej 20°C, aby było w każdej chwili możliwe odszronienie pompy ciepła.
- 7) Jeżeli wszystkie obiegi grzewcze są całkowicie otwarte i utrzymana jest temperatura powrotu min. 18 °C, to uruchomienie zostało zakończone.

⚠ UWAGA!

Użytkowanie pompy ciepła przy zbyt niskiej temperaturze systemu może doprowadzić do całkowitego zniszczenia pompy. Po długotrwałej przerwie w dostawie energii elektrycznej w celu uruchomienia należy przestrzegać powyższych zaleceń.

9 Punkty kontrolne, konserwacja i usuwanie usterek

Jeżeli nie wystąpiły do tej pory usterki, można teraz uruchomić urządzenie.

⚠ UWAGA!

Instalację, konserwację oraz prace serwisowe należy powierzyć wykwalifikowanemu sprzedawcy bądź instalatorowi. Nieprofesjonalna konserwacja przez użytkownika może mieć poważne skutki.

⚠ UWAGA!

Nieprawidłowa instalacja, konserwacja lub naprawa tego urządzenia może spotęgować ryzyko szkód osobowych lub obrażeń.

⚠ UWAGA!

Podczas prac z użyciem czynnika chłodniczego należy zawsze korzystać z wystarczających środków ochrony osobistej, takich jak rękawice, okulary ochronne itp.

⚠ UWAGA!

Konserwację i naprawę wolno wykonywać tylko zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia. Prace konserwacyjne i naprawcze wymagające pomocy innych osób należy powierzać przeszkolonemu personelowi.

Przed uruchomieniem wykonać czynności kontrolne opisane w niniejszym rozdziale.

W tym miejscu podano również kilka wskazówek dotyczących konserwacji oraz usuwania usterek.

9.1 Lista kontrolna przed uruchomieniem

⚠ UWAGA!

Przed otwarciem urządzenia należy upewnić się, że wszystkie obwody elektryczne są odłączone od źródła napięcia.

Poz.	Kategoria	Komponenty	Punkt kontrolny
1	Prąd	Okablowanie w miejscu montażu	<ul style="list-style-type: none"> Wszystkie przełączniki, które posiadają styki o różnych biegunach, muszą być podłączone trwale z uwzględnieniem obowiązujących wytycznych lub przepisów. Przyłącza kablowe może podłączać wyłącznie wykwalifikowany specjalista. Przyłącza kablowe oraz kupowane oddzielnie podzespoły elektryczne muszą być zgodne z przepisami europejskimi i lokalnymi. Przyłącza kablowe należy podłączyć zgodnie ze schematem przyłączeniowym, który dotyczy tego urządzenia.
2		Urządzenia zabezpieczające	<ul style="list-style-type: none"> Należy zamontować wyłącznik nadprądowy (bezpiecznik różnicowoprądowy) o natężeniu 30 mA. Wyłącznik nadprądowy w skrzynce sterującej urządzenia wewnętrznego należy włączyć przed uruchomieniem urządzenia.
3		Uziemienie	<ul style="list-style-type: none"> Należy podłączyć przewód uziemiający. Nigdy nie podłączać przewodu uziemiającego do rury orurowania gazu, orurowania wody, metalowego przedmiotu znajdującego się w budynku, gniazda z ochroną przepięciową itp.
4		Zasilacz	<ul style="list-style-type: none"> Zastosować oddzielny przewód sieciowy.
5		Przyłącza kablowe listwy przyłączeniowej	<ul style="list-style-type: none"> Przyłącza listwy przyłączeniowej (w skrzynce sterującej urządzenia wewnętrznego) powinny być dostatecznie zamocowane.
6	Ciśnienie wody	Ciśnienie napełniania	<ul style="list-style-type: none"> Po napełnieniu wodą manometr ciśnieniowy powinien wskazywać ciśnienie od 1,0 do 1,5 bara. Ciśnienie maksymalne nie powinno przekraczać 3,0 barów.
7		Odpowietrzenie	<ul style="list-style-type: none"> Podczas napełniania wodą należy odpowietrzać układ za pomocą otworu odpowietrzającego. Jeśli po naciśnięciu wierzchołka (u góry otworu) nie wypływa woda, odpowietrzanie jeszcze się nie skończyło. Gdy układ jest optymalnie odpowietrzony, podczas naciskania wierzchołka woda będzie tryskać jak z fontanny. Zachować ostrożność podczas kontroli odpowietrzenia. Tryskająca woda może zachlapać odzież.
8		Zawór odcinający	<ul style="list-style-type: none"> Oba zawory odcinające powinny być otwarte.
11	Montaż urządzenia	Konserwacja podzespołów	<ul style="list-style-type: none"> W urządzeniu wewnętrznym nie powinny znajdować się żadne widocznie uszkodzone podzespoły.
12		Wyciek czynnika chłodniczego	<ul style="list-style-type: none"> Wyciek czynnika chłodniczego obniża wydajność urządzenia. W przypadku wycieku powiadomić autoryzowanego partnera serwisowego.
13		Komponenty elektryczne	<ul style="list-style-type: none"> Po zakończeniu prac należy upewnić się, że wszystkie elementy są poprawnie podłączone i po zamknięciu pokrywy nie można dotknąć części pod napięciem. W dalszym ciągu należy zwracać uwagę na to, czy pokrywy są bezpiecznie zamknięte.

9.2 Konserwacja

W celu zachowania optymalnej wydajności pompy ciepła typu split należy regularnie sprawdzać i konserwować urządzenie.

Zaleca się co najmniej raz w roku sprawdzić urządzenie zgodnie z poniższą listą kontrolną.

⚠ UWAGA!

Przed otwarciem urządzenia należy upewnić się, że wszystkie obwody elektryczne są odłączone od źródła napięcia.

⚠ UWAGA!

Podczas czyszczenia i konserwacji, zwłaszcza przy zdejmowaniu pokryw, należy uprzednio odłączyć całą instalację od prądu.

⚠ UWAGA!

Podczas prac z użyciem czynnika chłodniczego należy zawsze korzystać z wystarczających środków ochrony osobistej, takich jak rękawice, okulary ochronne itp.

Poz.	Kategoria	Komponenty	Punkt kontrolny
1	Woda	Ciśnienie wody	<ul style="list-style-type: none"> ■ Podczas normalnej pracy manometr ciśnieniowy powinien wskazywać ciśnienie od 2,0 do 2,5 bara. ■ W przypadku ciśnienia poniżej 0,3 bara należy dolać wody.
2		Filtr zanieczyszczeń (filtr wody)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zamknąć zawory odcinające i wyjąć filtr zanieczyszczeń. Oczyszczyć filtr zanieczyszczeń. ■ Podczas wyjmowania filtra zanieczyszczeń może wyciekać woda.
4	Prąd	Przyłącza kablowe listwy przyłączeniowej	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sprawdzić listwę przyłączeniową pod kątem poluzowanych lub uszkodzonych przyłączy.

Konserwację wolno wykonywać tylko zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia.

Do czyszczenia wolno wykorzystywać wyłącznie określone przez producenta środki czyszczące.

Nieprawidłowa konserwacja lub naprawa tego urządzenia może spotęgować ryzyko szkód osobowych lub obrażeń.

Instalacje znajdujące się pod ciśnieniem należy systematycznie sprawdzać pod kątem szczelności.

9.3 Usuwanie usterek

Jeśli pompa ciepła typu split nie pracuje prawidłowo lub w ogóle, należy sprawdzić poniższe punkty.

⚠ UWAGA!

Przed otwarciem urządzenia należy upewnić się, że wszystkie obwody elektryczne są odłączone od źródła napięcia.

9.3.1 Usuwanie usterek podczas pracy

Poz.	Usterka	Przyczyna	Rozwiązanie
1	Niewystarczające grzanie lub chłodzenie.	Nieprawidłowe ustawienie temperatury docelowej.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sprawdzić ustawienie krzywej grzewczej w sterowniku pompy ciepła
		Niewystarczające napełnienie wodą.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sprawdzić manometr ciśnieniowy i uzupełnić wodę, aż manometr ciśnieniowy wskaże ciśnienie od 2,0 do 2,5 bara.
		Za słaby przepływ wody.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sprawdzić, czy filtr zanieczyszczeń jest mocno zabrudzony. W takim przypadku należy oczyścić filtr zanieczyszczeń. ■ Sprawdzić, czy wskaźnik ciśnienia pokazuje ciśnienie co najmniej 0,3 bara. ■ Sprawdzić, czy orurowanie wody nie jest zatkane przez zanieczyszczenia lub złogi kamienia.
2	Urządzenie zewnętrzne nie pracuje pomimo prawidłowego zasilania elektrycznego. (informacje na polu obsługowym).	Temperatura na wlocie wody jest za wysoka.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gdy temperatura na wlocie wody przekracza 55°C, następuje wyłączenie urządzenia zewnętrznego w celu ochrony układu.
		Temperatura na wlocie wody jest za niska.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gdy temperatura na wlocie wody spadnie poniżej 5°C, następuje wyłączenie urządzenia zewnętrznego w celu ochrony układu. Odczekać, aż temperatura na wlocie wody zwiększy się na skutek działania urządzenia wewnętrznego.
3	Hałasy w pompie wody	Odpowietrzanie nie zostało zakończone.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sprawdzić osłonę zabezpieczającą układu odpowietrzania i uzupełnić wodę, aż manometr ciśnieniowy wskaże ciśnienie od 2,0 do 2,5 bara. ■ Jeśli po naciśnięciu wierzchołka (u góry otworu) nie wypływa woda, odpowietrzanie jeszcze się nie skończyło. Gdy układ jest optymalnie odpowietrzony, podczas naciskania wierzchołka woda będzie tryskać jak z fontanny.
		Ciśnienie wody jest za niskie.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sprawdzić, czy wskaźnik ciśnienia pokazuje ciśnienie co najmniej 0,3 bara. ■ Sprawdzić, czy zbiornik wyrównawczy oraz manometr ciśnieniowy pracują bez zakłóceń.
4	Woda wylewa się przez wąż spustowy.	Dolano za dużo wody.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Otworzyć dźwignię zaworu bezpieczeństwa i spuścić więcej wody, aż manometr ciśnieniowy wskaże ciśnienie od 2,0 do 2,5 bara.
		Zbiornik wyrównawczy jest uszkodzony.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wymienić zbiornik wyrównawczy.
5	Woda użytkowa nie jest ogrzewana	Zadziałał termiczny wyłącznik ochronny grzałki kołnierzej lub grzałki rurowej	<ul style="list-style-type: none"> ■ Otworzyć przednią pokrywę części wewnętrznej i nacisnąć przycisk Reset
		Podgrzewanie wody użytkowej zostało wyłączone.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sprawdzić ustawienia sterownika pompy ciepła w jednostce wewnętrznej.

⚠ UWAGA!

Przy napełnianiu instalacji należy pamiętać, aby stosować wyłącznie określony czynnik chłodniczy.

⚠ UWAGA!

Przy napełnianiu instalacji należy mieć na względzie jej pojemność. Przedłużenie przewodu rurowego może spowodować zmianę uzupełnianej ilości.

⚠ UWAGA!

Instalację przewodów rurowych trzeba przy tym ograniczyć do możliwego minimum.

⚠ UWAGA!

Podczas prac z użyciem czynnika chłodniczego należy zawsze korzystać z wystarczających środków ochrony osobistej, takich jak rękawice, okulary ochronne itp.

⚠ UWAGA!

Prace z użyciem czynnika chłodniczego R32 powierzać wolno wyłącznie doświadczonemu i wystarczająco przeszkolonemu personelowi.

⚠ UWAGA!

Podczas prac przy urządzeniu wolno korzystać wyłącznie z wyposażenia i narzędzi dostosowanych pod kątem produktu, ciśnienia i temperatur.

⚠ UWAGA!

Podczas kontroli szczelności nie należy narażać urządzenia na działanie wyższego ciśnienia niż określone na tabliczce znamionowej ciśnienie maksymalne.

Jeżeli wskutek usterki lub wycieku konieczne jest ponowne napełnienie instalacji, należy postąpić następująco:

- 1) Przed przystąpieniem do prac należy upewnić się, że instalacja jest odłączona od prądu i zabezpieczona przed ponownym włączeniem.
- 2) Odessać czynnik chłodniczy z instalacji. Nie spuszczać czynnika chłodniczego do atmosfery. Korzystając z R32, wykorzystywać tylko dopuszczone urządzenia, które są odpowiednie pod kątem konkretnego ciśnienia i temperatury.
- 3) W razie potrzeby przeprowadzić prace naprawcze przy układzie chłodniczym. Przed rozpoczęciem prac upewnić się, że do układu chłodniczego nie przedostał się czynnik chłodniczy. Nie należy korzystać z narzędzi generujących iskry. Przy sprężarce nie wolno wykorzystywać palnika lutowniczego.
- 4) Po zakończeniu prac naprawczych instalację trzeba sprawdzić pod kątem szczelności. Zaleca się wykorzystywanie w tym celu suchego azotu. Nigdy nie narażać instalacji na działanie wyższego ciśnienia kontrolnego niż podane na urządzeniu.
- 5) Opróżnić instalację i upewnić się, że w systemie rur nie ma tlenu lub azotu.
- 6) Napełnić instalację określoną na tabliczce znamionowej ilością czynnika chłodniczego. Uważać, aby nie przepchnąć instalacji. Zmiana lub przedłużenie przewodu rurowego może skutkować zmianą pojemności instalacji chłodniczej. Po zakończeniu procesu napełniania zaleca się ponowne sprawdzenie urządzenia i wszystkich przewodów odpowiednim urządzeniem wykrywającym pod kątem szczelności.
- 7) Po zakończeniu wszystkich prac i przywróceniu pierwotnego stanu instalacji urządzenie można ponownie uruchomić.

⚠ UWAGA!

W przypadku zmiany napełnianej ilości należy ją udokumentować w łatwo widocznym miejscu (np. napełniania ilość na tabliczce znamionowej). Do instalacji nie należy wprowadzać większej ilości czynnika chłodniczego niż zalecana.

9.4 Charakterystyki czujnika temperatury w urządzeniu zewnętrznym

NTC - 10		Czujnik powietrza (jednostka zewnętrzna)												
Temperatura w °C	-20	-15	-10	-5	-2	0	2	5	10	15	18	20	22	24
kΩ	105	80,2	58,2	44,0	37,4	33,6	30,3	25,9	20,2	15,8	13,8	12,5	11,4	10,5

Temperatura w °C	25	26	28	30	32	34	36	38	40	50	60	70	80	90
kΩ	10,0	9,57	8,76	8,04	7,38	6,78	6,24	5,74	5,30	3,59	2,49	1,76	1,27	0,93

NTC - 5		Czujniki przylgowe rur (jednostka zewnętrzna)												
Temperatura w °C	-20	-15	-10	-5	-2	0	2	5	10	15	18	20	22	24
kΩ	52,7	38,9	29,1	22,0	18,7	16,8	15,1	13,0	10,1	7,92	6,88	6,27	5,72	5,23

Temperatura w °C	25	26	28	30	32	34	36	38	40	50	60	70	80	90
kΩ	5,00	4,78	4,38	4,02	3,69	3,39	3,12	2,87	2,65	1,79	1,24	0,88	0,64	0,47

NTC - 200		Czujnik gazu gorącego (wyjście kompresora)												
Temperatura w °C	1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
kΩ	525,00	448,00	326,00	294,33	242,20	200,00	167,57	138,03	133,80	98,00	82,00	64,50	59,00	50,71


Temperatura w °C	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	130
kΩ	43,73	37,35	32,20	28,16	24,60	21,37	18,50	16,60	14,50	13,30	12,80	10,80

9.5 Charakterystyki czujnika temperatury w urządzeniu wewnętrznym


9.5.1 Charakterystyki czujników

Temperatura w °C	-20	-15	-10	-5	0	5	10			
NTC-2 w kΩ	14,6	11,4	8,9	7,1	5,6	4,5	3,7			
NTC-10 w kΩ	67,7	53,4	42,3	33,9	27,3	22,1	18,0			
	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
	2,9	2,4	2,0	1,7	1,4	1,1	1,0	0,8	0,7	0,6
	14,9	12,1	10,0	8,4	7,0	5,9	5,0	4,2	3,6	3,1

Czujniki temperatury przeznaczone do podłączenia do sterownika pompy ciepła muszą odpowiadać charakterystyce czujników przedstawionej na Rys. 9.1 na str. 27. Jedyny wyjątek stanowi czujnik temperatury zewnętrznej, należący do zakresu dostawy pompy ciepła (patrz Rys. 9.2 na str. 27)



Rys. 9.1: Charakterystyka czujnika NTC-10



Rys. 9.2: Charakterystyka czujnika NTC-2 według DIN 44574 czujnik temperatury zewnętrznej

9.5.2 Montaż czujnika temperatury zewnętrznej

Temperaturę zewnętrzną mierzy się poprzez czujnik wlotu dolnego źródła na jednostce zewnętrznej. Opcjonalnie zamontować można osobny czujnik temperatury zewnętrznej.

Czujnik temperatury musi być umieszczony tak, aby rejestrował wszelkiego rodzaju wpływy atmosferyczne i nie fałszował wartości pomiaru.

Przymocować na ścianie zewnętrznej ogrzewanego budynku mieszkalnego i w miarę możliwości po stronie północnej bądź północno-zachodniej.

- Nie montować w „położeniu osłoniętym” (np. w niszy muru lub pod balkonem).
- Nie instalować w pobliżu okien, drzwi, otworów wentylacyjnych, oświetlenia zewnętrznego lub pomp ciepła
- Nigdy nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych

Parametry projektowe przewodu czujnika

Przewodnik elektryczny	Cu
Długość przewodu	50 m
Temperatura otoczenia	35°C
Sposób ułożenia	B2 (DIN VDE 0298-4 / IEC 60364-5-52)
Średnica zewnętrzna	4-8 mm

10 Czyszczenie / pielęgnacja

10.1 Pielęgnacja

W celu uniknięcia uszkodzenia obudowy należy unikać opierania przedmiotów o urządzenie i odkładania ich na nim. Zewnętrzne części można czyścić wilgotną ściereczką i środkami czyszczącymi dostępnymi w handlu.

⚠ UWAGA!

Nie używać środków czyszczących zawierających piasek, sodę, kwasy lub chlor, ponieważ mogą one szkodliwie wpłynąć na powierzchnię.

⚠ UWAGA!

Podczas czyszczenia i konserwacji, zwłaszcza przy zdejmowaniu pokryw, należy uprzednio odłączyć całą instalację od prądu.

10.2 Czyszczenie od strony ogrzewania

Tlen znajdujący się w obiegu wody grzewczej może doprowadzić do powstawania produktów utleniania (rdzy), szczególnie w przypadku zastosowania podzespołów stalowych. Rdza może przedostać się do systemu grzewczego poprzez zawory, pompy obiegowe lub rury z tworzywa sztucznego. Dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na szczelność dyfuzyjną instalacji w przypadku rur ogrzewania podłogowego.

Także pozostałości środków smarnych i uszczelniających mogą zanieczyścić wodę grzewczą.

Jeżeli jej zanieczyszczenie jest tak silne, że obniża sprawność skraplacza w pompie ciepła, instalator musi oczyścić urządzenie.

Według dzisiejszego stanu wiedzy zalecamy czyszczenie roztworem 5% kwasu fosforowego lub, jeżeli urządzenie wymaga częstszego mycia, roztworem 5% kwasu mrówkowego.

W obu przypadkach płyn do czyszczenia powinien mieć temperaturę pomieszczenia. Wymiennik ciepła zaleca się płukać w kierunku przeciwnym do normalnego kierunku przepływu.

W celu wykluczenia przedostawania się zawierającego kwas środka czyszczącego do obiegu instalacji grzewczej zalecamy podłączenie urządzenia do płukania bezpośrednio na zasilaniu i powrocie skraplacza pompy ciepła.

Aby wykluczyć uszkodzenia systemu przez ewentualne pozostałe resztki preparatów czyszczących, wskazane jest dokładne przepłukanie go odpowiednimi środkami neutralizującymi.

Ważne jest ostrożne stosowanie kwasów i przestrzeganie przepisów ustalonych przez branżowe towarzystwa ubezpieczeniowe.

Należy zawsze przestrzegać informacji producenta środka czyszczącego.

10.3 Anoda antykorozyjna

Wbudowaną w zbiorniku ciepłej wody użytkowej anodę antykorozyjną należy kontrolować regularnie przynajmniej co dwa lata od chwili uruchomienia i w razie potrzeby wymienić na nową. Kontrola instalacji elektrycznej odbywa się za pomocą odpowiedniego miernika prądu, bez spuszczenia wody ze zbiornika.

Sposób postępowania:

- 1) Odłączyć przewód PE z wtyku anody antykorozyjnej.
- 2) Podłączyć amperomierz (0...50 mA) między przewodem PE a wtykiem anody.
- 3) Ocena zużycia anody antykorozyjnej:
Wartość pomiarowa > 1 mA ⇒ anoda ochronna działa prawidłowo.
Wartość pomiarowa < 1 mA ⇒ anoda ochronna musi zostać skontrolowana względnie wymieniona.

11 Usterki / wyszukiwanie błędów

Pompa ciepła jest produktem wysokiej jakości i dlatego powinna pracować bez zakłóceń. Jeżeli jednak wystąpią usterki, zostanie to pokazane na wyświetlaczu sterownika pompy ciepła. Więcej informacji na ten temat zawiera strona „Usterki i wyszukiwanie błędów” w instrukcji użytkownika sterownika pompy ciepła. Jeżeli usterki nie można usunąć samodzielnie, należy powiadomić odpowiedni serwis posprzedażowy.

⚠ UWAGA!

Prace przy instalacji mogą być wykonywane tylko przez autoryzowany i fachowy serwis posprzedażowy.

12 Wyłączenie z eksploatacji / utylizacja

Przed wymontowaniem pompy ciepła należy ją odłączyć od źródła zasilania prądem elektrycznym i odciąć wszystkie jej wejścia i wyjścia. Demontaż pompy ciepła musi przeprowadzić personel wykwalifikowany. Należy także uwzględnić istotne dla środowiska naturalnego wymagania w zakresie odzysku, reutilizacji i utylizacji materiałów eksploatacyjnych i części konstrukcyjnych zgodnie z powszechnie przyjętymi normami.

⚠ UWAGA!

Demontaż oraz korzystanie z olejów chłodziarek oraz czynników chłodniczych podlega miejscowym i krajowym wytycznym. Te prace wolno powierzać wyłącznie specjalistycznym firmom. Nie należy próbować samodzielnie otwierać instalacji, opróżniać jej ani utylizować. Grozi to niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń i utraty życia.

13 Informacje o urządzeniu

	LIA 0608HWCF M	LIA 0911HWCF M
1 Kod typu i kod zamówieniowy	LIA 0608HWCF M	LIA 0911HWCF M
2 Konstrukcja		
Dolne źródło	Powietrze	Powietrze
2.1 Wersja	Split	Split
2.2 Regulator	WPM Touch	WPM Touch
2.3 Licznik energii cieplnej	--	--
2.4 Miejsce instalacji	Wewnątrz/na zewnątrz	Wewnątrz/na zewnątrz
2.5 Poziom mocy	Variable	Variable
3 Limity pracy		
3.1 Zasilanie/powrót wody grzewczej °C	do 65 / od 12	do 65 / od 12
3.2 Zasilanie wody chłodzącej °C	od 7 do 25	od 7 do 25
3.3 Powietrze (grzanie) °C	od -25 do +35	od -25 do +35
3.4 Powietrze (chłodzenie) °C	od -5 do +43	od -5 do +43
4 Przepływ, hałas		
4.1 Natężenie przepływu wody grzewczej/wewnętrzna różnica ciśnień		
Przepływ znamionowy wg EN 14511 m ³ /h	0,75	1,47
Minimalne natężenie przepływu wody grzewczej	-	-
4.2 Poziom mocy akustycznej na zewnątrz Tryb normalny A7/W55 EN12102 dB(A)	58	60
4.3 Poziom mocy akustycznej w trybie obniżenia dB(A)	53	55
4.4 Poziom mocy akustycznej na wewnątrz dB(A)	42	42
5 Wymiary, masa i pojemności		
5.1 Wymiary urządzenia ¹		
Jednostka wewnętrzna wys. x szer. x głęb. mm	1880 × 595 × 600 712 × 1008 × 426	1880 × 595 × 600 865 × 1118 × 523
5.2 Masa jednostki zewnętrznej łącznie z opakowaniem kg	60 / 65,5	78,5 / 92
5.3 Przyłącza urządzenia do ogrzewania cal	3/4	3/4
5.4 Przyłącza urządzenia do ciepłej wody użytkowej cal	3/4	3/4
5.5 Czynnik chłodniczy / masa całkowita typ / kg	R32 / 1,5	R32 / 1,65
5.6 Wartość GWP / ekwiwalent CO ₂ --- / t	675 / 1,01	675 / 1,2
5.7 Środek smarny Typ	Olej syntetyczny	Olej syntetyczny
5.8 Maks. ciśnienie robocze bar	3	3
5.9 Zbiornik ciepłej wody użytkowej		
Pojemność Litry	193	193
Powierzchnia wymiennika ciepła m ²	2,0	2,0
Dopuszczalna temperatura robocza °C	75	75
Dopuszczalne ciśnienie robocze bar	10	10
5.10 Elektryczne ogrzewanie rurowe	6	6
5.11 Ciśnienie zadziałania zaworu bezpieczeństwa bar	3	3
6 Przyłącze elektryczne		
6.1 Napięcie obciążenia / bezpiecznik / typ RCD		
Jednostka zewnętrzna	1~/N/PE 230 V (50 Hz) / C20A	1~/N/PE 230 V (50 Hz) / C20A
Jednostka wewnętrzna Przy przyłączy 230 V	1~/N/PE 230 V (50 Hz) / B32A	1~/N/PE 230 V (50 Hz) / B32A
Przy przyłączy 400 V	3~/N/PE 230 V (50 Hz) / B16A	3~/N/PE 230 V (50 Hz) / B16A
Typ RCD	B	B
6.2 Napięcie sterowania / bezpiecznik	1~/N/PE 230 V (50 Hz) / B13A	1~/N/PE 230 V (50 Hz) / B13A
6.3 Stopień ochrony według EN 60 529 wewnątrz 7	IP X4	IP X4
6.4 Ograniczenie prądu rozruchu	Przeziennik	Przeziennik
6.5 Kontrola pola wirującego	tak	tak
6.6 Prąd rozruchu A	5	5
6.7 Znamionowy pobór mocy przy A7/W35 (EN14511) kW	1,24	2,00
6.8 Prąd znamionowy przy A7/W35 A	5,4	8,7
6.9 Znamionowy pobór mocy przy A2/W35 (EN14511) kW	1,26	2,02
6.10 Pobór mocy zabezpieczenia sprężarki (na sprężarkę) W	--	--
6.11 Pobór mocy wentylatora W	100	100
7 Spełnia europejskie wymogi bezpieczeństwa	patrz deklaracja zgodności CE	patrz deklaracja zgodności CE

8 Pozostałe cechy modelu				
8.1	Sposób odszraniania		Odwrócenie obiegu	Odwrócenie obiegu
8.2	Ochrona wanny zbierającej kondensat przed mrozem / woda w urządzeniu zabezpieczona przed zamrażaniem ²		Tak / Tak	Tak / Tak
8.3	Maks. nadciśnienie robocze (dolne źródło / zrzut ciepła)	bar	3	3
9 Moc grzewcza/ moc chłodzenia/współczynniki wydajności				
9.1	Moc grzewcza / współczynnik wydajności		EN 14511	EN 14511
	przy A-15 / W35	kW / ---	4,0 / 2,34	6,43 / 2,46
	przy A-7 / W35	kW / ---	6,21 / 2,86	8,31 / 3,11
	przy A-7 / W55	kW / ---	5,22 / 1,96	7,05 / 1,97
	przy A2 / W35	kW / ---	5,5 / 3,95	8,2 / 4,05
	przy A7 / W35	kW / ---	6,2 / 5,0	10,0 / 5,0
	przy A7 / W45	kW / ---	6,35 / 3,75	10,0 / 3,8
	przy A7 / W55	kW / ---	6,9 / 2,91	9,72 / 3,04
	przy A10 / W35	kW / ---	7,35 / 5,02	10,0 / 5,13
	przy A20 / W35	kW / ---	6,98 / 5,91	10,7 / 6,72
	przy A20 / W55	kW / ---	6,81 / 3,6	9,85 / 3,88
9.2	Moc chłodzenia / współczynnik wydajności			
	przy A25 / W10	kW / ---	7,37 / 4,17	8,26 / 4,56
	przy A25 / W20	kW / ---	8,52 / 6,40	12,0 / 5,79
	przy A35 / W7	kW / ---	6,55 / 3,0	8,2 / 3,3
	przy A35 / W18	kW / ---	7,00 / 4,90	10,0 / 4,8

1. Należy pamiętać, że potrzebne będzie dodatkowe miejsce na przyłącze rurowe oraz na potrzeby obsługi i konserwacji.
2. Pompa obiegowa ogrzewania oraz regulator pompy ciepła muszą być zawsze gotowe do pracy.




14 Informacja o produkcji zgodna z rozporządzeniem (UE) nr 813/2013, Załącznik II, Tabela 2

Wymogi dotyczące informacji na temat ogrzewaczy pomieszczeń z pompą ciepła i wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompą ciepła				Glen Dimplex Deutschland		Dimplex	
Model(-e)	Dimplex LIA 0608HWCF M (LIA 0608 M + LIA HW)						
Pompa ciepła powietrze/woda	tak						
Pompa ciepła woda/woda	nie						
Pompa ciepła solanka/woda	nie						
Niskotemperaturowa pompa ciepła	nie						
Wyposażona w dodatkowy ogrzewacz	tak						
Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompą ciepła	nie						
Parametry podaje się dla zastosowań w średnich temperaturach, z wyjątkiem niskotemperaturowych pomp ciepła. W przypadku niskotemperaturowych pomp ciepła parametry podaje się dla zastosowań w niskich temperaturach.							
Parametry są deklarowane dla warunków klimatu umiarkowanego:							
Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka	Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka
Znamionowa moc cieplna (*)	Prated	5,7	kW	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	η_s	138	%
Deklarowana wydajność grzewcza przy częściowym obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnętrznej T _j				Deklarowany wskaźnik efektywności lub wskaźnik zużycia energii pierwotnej przy częściowym obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnętrznej T _j			
T _j = - 7°C	P _{dh}	5,1	kW	T _j = - 7°C	COP _d	2,17	-
T _j = + 2°C	P _{dh}	3,1	kW	T _j = + 2°C	COP _d	3,51	-
T _j = + 7°C	P _{dh}	2,1	kW	T _j = + 7°C	COP _d	4,54	-
T _j = + 12°C	P _{dh}	1,3	kW	T _j = + 12°C	COP _d	5,59	-
T _j = temperatura dwuwartościowa	P _{dh}	5,1	kW	T _j = temperatura dwuwartościowa	COP _d	2,17	-
T _j = graniczna temperatura robocza	P _{dh}	4,5	kW	T _j = graniczna temperatura robocza	COP _d	1,91	-
Pompy ciepła powietrze/ woda: T _j = -15°C (jeżeli TOL < -20°C)	P _{dh}	/	kW	Pompy ciepła powietrze/ woda: T _j = -15°C (jeżeli TOL < -20°C)	COP _d	/	-
Temperatura dwuwartościowa	T _{biv}	-7	°C	Pompy ciepła powietrze/ woda: Graniczna temperatura robocza	TOL	-10	°C
Wydajność w okresie cyklu w interwale dla ogrzewania	P _{cych}	-	kW	Wydajność w okresie cyklu w interwale	COP _{cyc}	-	-
Współczynnik strat (**)	C _{dh}	0,90	-	Graniczna temperatura robocza dla podgrzewania wody	WTOL	65	°C
Pobór mocy w trybach innych niż aktywny				Ogrzewacz dodatkowy			
Tryb wyłączenia	P _{OFF}	0,014	kW	Rated heat output (*)	P _{sup}	1,2	kW
Tryb wyłączzonego termostatu	P _{TO}	0,024	kW	Rodzaj pobieranej energii	elektryczny		
Tryb czuwania	P _{SB}	0,014	kW				
Tryb włączonej grzałki karteru	P _{CK}	0,000	kW				
Pozostałe parametry							
Regulacja wydajności	wydajność stała			Pompy ciepła powietrze/ woda: znamionowy przepływ powietrza na zewnątrz	-	2770	m ³ /h
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu/na zewnątrz	L _{WA}	42/58	dB	Pompy ciepła woda/solanka-woda: znamionowe natężenie przepływu solanki lub wody, zewnętrzny wymiennik ciepła	-	--	m ³ /h
Emisje tlenków azotu	NO _x	-	(mg/kWh)				
Wielofunkcyjne ogrzewacze z pompą ciepła:							
Deklarowany profil obciążeń	L			Efektywność energetyczna podgrzewania wody	η_{wh}	120	%
Dzienne zużycie energii elektrycznej	Q _{elec}	4,08	kWh	Dzienne zużycie paliwa	Q _{fuel}	-	kWh
Dane kontaktowe: Glen Dimplex Deutschland GmbH, Am Goldenen Feld 18, 95326 Kulmbach							
(*) W przypadku ogrzewaczy pomieszczeń z pompą ciepła i wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompą ciepła znamionowa moc cieplna Prated jest równa obciążeniu obliczeniowemu dla trybu ogrzewania Pdesignh , a znamionowa moc cieplna ogrzewacza dodatkowego wydajności grzewczej dla trybu ogrzewania sup(Tj).							
(**) Jeżeli współczynnik Cdh nie został wyznaczony przez pomiar, współczynnik strat przyjmuje wartość domyślną Cdh = 0,9.							
(-) nie dotyczy							


Wymogi dotyczące informacji na temat ogrzewaczy pomieszczeń z pompą ciepła i wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompą ciepła				Glen Dimplex Deutschland		Dimplex	
Model(-e)	Dimplex LIA 0911HWCF M (LIA 0911 M + LIA HW)						
Pompa ciepła powietrze/woda	tak						
Pompa ciepła woda/woda	nie						
Pompa ciepła solanka/woda	nie						
Niskotemperaturowa pompa ciepła	nie						
Wyposażona w dodatkowy ogrzewacz	tak						
Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompą ciepła	nie						
Parametry podaje się dla zastosowań w średnich temperaturach, z wyjątkiem niskotemperaturowych pomp ciepła. W przypadku niskotemperaturowych pomp ciepła parametry podaje się dla zastosowań w niskich temperaturach.							
Parametry są deklarowane dla warunków klimatu umiarkowanego:							
Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka	Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka
Znamionowa moc cieplna (*)	Prated	7,8	kW	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	η_s	137	%
Deklarowana wydajność grzewcza przy częściowym obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnętrznej T _j				Deklarowany wskaźnik efektywności lub wskaźnik zużycia energii pierwotnej przy częściowym obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnętrznej T _j			
T _j = - 7°C	P _{dh}	6,8	kW	T _j = - 7°C	COP _d	2,24	-
T _j = + 2°C	P _{dh}	4,3	kW	T _j = + 2°C	COP _d	3,42	-
T _j = + 7°C	P _{dh}	2,8	kW	T _j = + 7°C	COP _d	4,52	-
T _j = + 12°C	P _{dh}	1,6	kW	T _j = + 12°C	COP _d	5,68	-
T _j = temperatura dwuwartościowa	P _{dh}	6,8	kW	T _j = temperatura dwuwartościowa	COP _d	2,24	-
T _j = graniczna temperatura robocza	P _{dh}	5,4	kW	T _j = graniczna temperatura robocza	COP _d	1,83	-
Pompy ciepła powietrze/ woda: T _j = -15°C (jeżeli TOL < -20°C)	P _{dh}	/	kW	Pompy ciepła powietrze/ woda: T _j = -15°C (jeżeli TOL < -20°C)	COP _d	/	-
Temperatura dwuwartościowa	T _{biv}	-7	°C	Pompy ciepła powietrze/ woda: Graniczna temperatura robocza	TOL	-10	°C
Wydajność w okresie cyklu w interwale dla ogrzewania	P _{cyc}	-	kW	Wydajność w okresie cyklu w interwale	COP _{cyc}	-	-
Współczynnik strat (**)	C _{dh}	0,90	-	Graniczna temperatura robocza dla podgrzewania wody	WTOL	65	°C
Pobór mocy w trybach innych niż aktywny				Ogrzewacz dodatkowy			
Tryb wyłączenia	P _{OFF}	0,014	kW	Rated heat output (*)	P _{sup}	2,3	kW
Tryb wyłączzonego termostatu	P _{TO}	0,024	kW	Rodzaj pobieranej energii	elektryczny		
Tryb czuwania	P _{SB}	0,014	kW				
Tryb włączonej grzałki karteru	P _{CK}	0,000	kW				
Pozostałe parametry							
Regulacja wydajności	zmienna			Pompy ciepła powietrze/ woda: znamionowy przepływ powietrza na zewnątrz	-	4030	m ³ /h
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu/na zewnątrz	L _{WA}	42/60	dB	Pompy ciepła woda/solanka-woda: znamionowe natężenie przepływu solanki lub wody, zewnętrzny wymiennik ciepła	-	--	m ³ /h
Emisje tlenków azotu	NO _x	-	(mg/kWh)				
Wielofunkcyjne ogrzewacze z pompą ciepła:							
Deklarowany profil obciążenia	L			Efektywność energetyczna podgrzewania wody	η_{wh}	117	%
Dzienne zużycie energii elektrycznej	Q _{elec}	4,20	kWh	Dzienne zużycie paliwa	Q _{fuel}	-	kWh
Dane kontaktowe	Glen Dimplex Deutschland GmbH, Am Goldenen Feld 18, 95326 Kulmbach						
(*) W przypadku ogrzewaczy pomieszczeń z pompą ciepła i wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompą ciepła znamionowa moc cieplna Prated jest równa obciążeniu obliczeniowemu dla trybu ogrzewania P _{designh} , a znamionowa moc cieplna ogrzewacza dodatkowego wydajności grzewczej dla trybu ogrzewania sup (T _j).							
(**) Jeżeli współczynnik C _{dh} nie został wyznaczony przez pomiar, współczynnik strat przyjmuje wartość domyślną C _{dh} = 0,9.							
(--)) nie dotyczy							

15 Rysunki wymiarowe


15.1 Rysunek wymiarowy urządzenia zewnętrznego LIA 0608HWCF M




15.2 Rysunek wymiarowy urządzenia zewnętrznego LIA 0911HWCF M







15.3 Plan fundamentu LIA 0608HWCF M




15.4 Plan fundamentu LIA 0911HWCF M



15.5 Rysunek wymiarowy jednostki wewnętrznej




- 1 Wyjście ciepłej wody
- 2 Dopływ zimnej wody
- 3 Powrót ogrzewania
- 4 Heizungsvorlauf
- 5 Przyłącze przewodów typu split
- 6 Wpusty kablowe
- 7 Odpływ kondensatu




16 Wykresy

16.1 Wykres limitów pracy, grzanie




16.2 Wykres limitów pracy, chłodzenie



17 Schematy połączeń

17.1 Schemat elektryczny 6 kW / 10 kW



17.2 Legenda

PCB A, płytki inwertera 1-faz.


CN19	Przyłącze wentylatora
CN20	Przyłącze wyjściowe +12 V/9 V
CN32	Przyłącze do komunikacji z PCB B
CN501 ACL	Przyłącze wejściowe L do mostka prostownika
CN502 ACN	Przyłącze wejściowe N do mostka prostownika
U	Przyłącze sprężarki U
W	Przyłącze sprężarki W
V	Przyłącze sprężarki V

PCB B, główna płytki sterująca do 1-faz

CN1	Przyłącze czujnika temperatury zasysania
CN2	Przyłącze komunikacyjne (odwrócone)
CN3	Rezerwa
CN4	Przyłącze czujnika ciśnienia
CN5	Przyłącze zaworu SV6
CN6	Przyłącze zaworu 4-drogowego
CN7	Przyłącze elektrycznego kabla grzejnego sprężarki 1
CN8	Przyłącze czujnika temperatury wylotu
CN9	Przyłącze czujnika temperatury zewnętrznej i czujnika temperatury skraplacza
CN10	Przyłącze wejściowe przewodu neutralnego
CN11	Przyłącze wejściowe przewodu prowadzącego prąd
CN13	Przyłącze przełącznika wysokiego ciśnienia
CN14	Przyłącze przełącznika niskiego ciśnienia
CN16	Przyłącze elektrycznego kabla grzejnego obudowy (opcjonalnie)
CN17	Przyłącze komunikacyjne do PCB A
CN18	Przyłącze elektrycznego kabla grzejnego sprężarki 2
CN19	Rezerwa
CN20	Rezerwa
CN21	Rezerwa
CN22	Rezerwa
CN24	Przyłącze wejściowe +12 V/9 V
CN26	Rezerwa
CN27	Port wyjściowy N do PCB A
CN28	Port wyjściowy L do PCB A
CN29	Przyłącze komunikacyjne do karty sterującej Hydrobox
CN30	Przyłącze komunikacyjne (odwrócone)
CN33	Przyłącze elektronicznego zaworu rozprężnego
CN36	Rezerwa
CN37	Rezerwa
CN38	Rezerwa
PE1	Przyłącze przewodu uziemiającego
PE2	Przyłącze przewodu uziemiającego

18 Schematy układów hydraulicznych


18.1 Urządzenie monoenergetyczne z jednym obiegiem grzewczym i przygotowaniem ciepłej wody użytkowej



i WSKAZÓWKA

Schemat integracji hydraulicznej jest przykładowy i służy jedynie jako pomoc. Profesjonalne i zgodne z zasadami bezpieczeństwa planowanie instalacji musi zostać przeprowadzone przez specjalistę. Należy przy tym bezwzględnie przestrzegać informacji zawartych w rozdziale „Montaż” i odpowiednich zasad bezpieczeństwa.




18.2 Instalacja monoenergetyczna z dwoma obiegami grzewczymi i przygotowaniem ciepłej wody użytkowej



i WSKAZÓWKA

Schemat integracji hydraulicznej jest przykładowy i służy jedynie jako pomoc. Profesjonalne i zgodne z zasadami bezpieczeństwa planowanie instalacji musi zostać przeprowadzone przez specjalistę. Należy przy tym bezwzględnie przestrzegać informacji zawartych w rozdziale „Montaż” i odpowiednich zasad bezpieczeństwa.

18.3 Legenda

	Zawór odcinający
	Zawór przelewowy
	Zawór zwrotny
	Pompa obiegowa
	Zawór sterowany temperaturą pomieszczenia
	Zawór odcinający z zaworem zwrotnym
	Odbiornik ciepła
	Czujnik temperatury
	Mieszacz trójdrożny
	Reduktor ciśnienia
	
①	Jednostka zewnętrzna
②	Jednostka wewnętrzna
③	Zbiornik buforowy
④	Zbiornik ciepłej wody użytkowej
R1	Czujnik zewnętrzny
R5	Czujnik temperatury 2. obieg grzewczy

19 Deklaracja zgodności

Aktualną deklarację zgodności CE można pobrać n



Glen Dimplex Deutschland

Centrala

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Am Goldenen Feld 18
D-95326 Kulmbach

T +49 9221 709-100
F +49 9221 709-339
dimplex@glendimplex.de
www.glendimplex.de

Serwis i pomoc techniczna

Serwis posprzedażowy, pomoc techniczna i części zamienne
Wsparcie przed instalacją i po instalacji urządzeń

T +49 9221 709-545
F +49 9221 709-924545
pn - cz: w godz. od 7:30 do 16:30
pt: w godz. od 7:30 do 15:00
service-dimplex@glendimplex.de

Poza godzinami otwarcia w nagłych przypadkach do dyspozycji klientów stoi nasza całodobowa infolinia

Zamawianie usługi serwisu posprzedażowego w Internecie:
www.glendimplex.de/dienstleistungen-dimplex